SAMSUNG

User Manual

ST96

Este manual del usuario contiene instrucciones detalladas para el uso de la cámara. Lea atentamente el manual.

Haga clic en un tema

- Solución de problemas básicos
- Referencia rápida
- Contenido
- Funciones básicas
- Funciones ampliadas
- Opciones de disparo
- Reproducción y edición
- Ajustes
- Apéndices
- Índice

Información sobre salud y seguridad

Respete siempre las siguientes precauciones y sugerencias de uso para evitar situaciones peligrosas y garantizar un rendimiento óptimo de la cámara.

Advertencia: situaciones que pueden causar lesiones al usuario o a terceros

No desarme ni intente reparar su cámara.

Esto podría provocar una descarga eléctrica o dañar el dispositivo.

No utilice la cámara cerca de líquidos y gases explosivos o inflamables.

Esto podría provocar una explosión o un incendio.

No inserte materiales inflamables en la cámara ni los almacene cerca de ella.

Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No manipule la cámara si tiene las manos mojadas.

Esto podría provocar una descarga eléctrica.

Evite dañar la vista del sujeto.

No utilice el flash si está a una distancia inferior a 1 metro de las personas o los animales que quiera fotografiar. Si utiliza el flash cuando está demasiado cerca de los ojos del sujeto, puede producirle daños temporales o permanentes a su vista.

Mantenga la cámara alejada del alcance de los niños y las mascotas.

Mantenga la cámara y todos los accesorios fuera del alcance de los niños y los animales. Es posible que se traguen las piezas más pequeñas y, como consecuencia, se asfixien o sufran graves lesiones. Los accesorios y las piezas móviles también pueden causar daños físicos.

No exponga la cámara a la luz directa del sol ni a altas temperaturas durante un período prolongado.

La exposición prolongada a los rayos del sol o a temperaturas extremas puede provocar daños permanentes en los componentes internos de la cámara.

Evite cubrir la cámara o el cargador con prendas o cobijas.

La cámara podría recalentarse, lo cual podría afectarla o provocar un incendio.

Si algún líquido u objeto externo se introducen en su cámara, desconecte inmediatamente todas las fuentes de energía, tales como el cargador o la batería, y luego comuníquese con un centro de servicios de Samsung.

Precaución: situaciones que pueden dañar la cámara u otros equipos

Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado.
Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.

Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante. No dañe ni caliente la batería.
Esto podría provocar un incendio o lesiones personales.

Utilice únicamente baterías, cargadores, cables y accesorios aprobados por Samsung.
- Las baterías, cargadores, cables o accesorios no autorizados podrán provocar una explosión, daño a su cámara o lesiones personales.
- Samsung no se hace responsable por daños o lesiones provocados por baterías, cargadores, cables o accesorios no aprobados.

No utilice baterías con propósitos diferentes a los especificados.
Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No toque el flash mientras esté disparándose.
El flash se calienta mucho al disparar y podrá quemar su piel.

Cuando utilice un cargador AC, apague la cámara antes de desconectar el cargador AC.
Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
Si no lo hace podría provocar un incendio o recibir un choque eléctrico.

No utilice cables de alimentación, tomacorrientes o enchufes dañados cuando cargue la batería.
Esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No permita que el cargador AC entre en contacto con las terminales +/- de la batería.
Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.

No fuerce las partes de la cámara ni aplique presión sobre ella.
Esto podría provocar un mal funcionamiento.

Tenga cuidado al conectar los cables y los adaptadores y al instalar las baterías y las tarjetas de memoria.

Si ejerce demasiada fuerza sobre los conectores, conecta de manera inapropiada los cables o instala de manera inadecuada las baterías y las tarjetas de memoria, puede dañar los puertos, los conectores y los accesorios.

Mantenga las credenciales con cintas magnéticas lejos del estuche de la cámara.

La información almacenada en la credencial podría dañarse o perderse.

Nunca use baterías, tarjetas de memoria o cargadores dañados.

Esto podría provocar una descarga eléctrica, un funcionamiento incorrecto de la cámara o un incendio.

Compruebe que la cámara funcione correctamente antes de usarla.

El fabricante no se hace responsable por la pérdida de archivos o por los daños provocados a causa del funcionamiento defectuoso o del uso inadecuado de la cámara.

Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara.

Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

Información sobre los derechos de autor

- Microsoft Windows y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation.
- Mac es una marca registrada de Apple Corporation.
- microSD™ y microSDHC™ on marcas registradas de SD Association.
- HDMI, el logotipo de HDMI y el término "High-Definition Multimedia Interface" son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.
- Las marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

- En caso de que se actualicen las funciones de la cámara, es posible que las especificaciones o el contenido de este manual se modifiquen sin previo aviso.
- No puede reutilizar ni distribuir ninguna parte de este manual sin una autorización previa.
- Para obtener información sobre la Licencia de código fuente, consulte el archivo “OpenSourceInfo.pdf” que se incluye en el CD-ROM suministrado.

Descripción del manual de usuario

Funciones básicas 12

Aprenda sobre el diseño, los iconos y las funciones básicas de la cámara para tomar fotografías.

Funciones ampliadas 33

Aprenda a capturar una fotografía y grabar un vídeo seleccionando un modo.

Opciones de disparo 51

Aprenda a definir las opciones en el modo Disparo.

Reproducción y edición 75

Aprenda a reproducir y editar fotografías o vídeos. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador, a la impresora de fotografías o a su TV, HDTV, o TV 3D.

Ajustes 104

Consulte las opciones para definir los ajustes de la cámara.

Apéndices 110

Obtenga información acerca de mensajes de error, especificaciones y mantenimiento.

Indicaciones usadas en este manual

Modo Disparo	Indicador
Auto inteligente	
Programa	
Escena	
Foto en 3D	
DUAL IS	
Panorama	
Imagen mov	

Iconos del modo Disparo

Estos iconos aparecerán en el texto cuando una función esté disponible en un modo. Consulte el ejemplo a continuación. Nota: Es posible que el modo SCN no admita las funciones de todas las escenas.

Por ejemplo:

Ajustar la exposición manualmente (EV)
Según la intensidad de la luz del ambiente, las fotografías pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener una mejor fotografía.
▲ Más oscura (-)
▲ Neutra (0)
▲ Más clara (+)

Disponible en los modos Programa, DUAL IS e Imagen mov

Iconos usados en este manual

Icono	Función
	Información adicional
	Precauciones y advertencias de seguridad
[ ]	Botones de la cámara. Por ejemplo, [**Obturador**] representa el botón del obturador.
( )	Número de página de información relacionada.
→	El orden de las opciones o los menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: Seleccione → **Tamaño foto** (representa Seleccione , y luego seleccione **Tamaño foto**).
*	Comentario

Expresiones usadas en este manual

Pulsar el obturador

- Pulsar el [**Obturador**] hasta la mitad: pulsar el obturador hasta la mitad.
- Pulsar [**Obturador**]: pulsar el obturador completamente.



Pulsar [**Obturador**] hasta la mitad

Pulsar [**Obturador**]

Sujeto, fondo y composición

- **Sujeto**: el principal elemento de una escena, por ejemplo, una persona, un animal o un objeto.
- **Fondo**: los objetos que rodean al sujeto.
- **Composición**: la combinación de un sujeto y un fondo.



Exposición (brillo)

La cantidad de luz que ingresa en la cámara se denomina exposición. Puede modificar la exposición con la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO. Al cambiar la exposición, las fotografías que tome serán más oscuras o más claras.

▲ Exposición normal

▲ Sobreexposición (demasiado brillo)

Solución de problemas básicos

Aprenda a resolver problemas comunes configurando opciones de disparo.

	Los ojos del sujeto aparecen rojos.	Esto se debe al reflejo que causa el flash de la cámara. • Defina la opción de flash como **Ojos rojos** o **Sin ojos roj.** (pág. 55) • Si ya ha tomado la fotografía, seleccione **Sin ojos roj.** en el menú de edición. (pág. 91)
	Las fotografías tienen manchas de polvo.	Si hay partículas de polvo en el aire, podrá capturarlas en sus fotografías cuando utilice el flash. • Apague el flash o evite capturar fotografías en lugares en los que haya mucho polvo. • Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 57)
	Las fotografías se ven borrosas.	Esto se debe a que tomó la fotografía en un lugar oscuro o a que, al capturarla, sostuvo la cámara de manera incorrecta. • Utilice la función OIS o pulse [**Obturador**] hasta la mitad para asegurarse de que el sujeto esté enfocado. (pág. 31) • Utilice el modo DUAL. (pág. 43)
	Las fotografías se ven borrosas cuando se toman a la noche.	Cuando la cámara intenta tomar más luz, la velocidad del obturador disminuye. Esto puede dificultar la tarea de sostener la cámara y, como consecuencia, es posible que ésta se mueva. • Seleccione **Nocturno** en el modo SCN. (pág. 36) • Encienda el flash. (pág. 55) • Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 57) • Utilice un trípode para evitar que la cámara se mueva.
	Los sujetos se ven oscuros debido al efecto de contraluz.	Cuando la fuente de luz está detrás del sujeto o cuando hay mucho contraste entre la luz y las áreas oscuras, es posible que el sujeto se vea demasiado oscuro. • Evite tomar fotografías en la dirección del sol. • Seleccione **Luz Fondo** en el modo SCN. (pág. 36) • Establezca la opción del flash **Relleno**. (pág. 55) • Realice los ajustes necesarios de la exposición. (pág. 66) • Configure la opción de medición como **Puntual** si hay un sujeto en el centro del cuadro. (pág. 67)

Referencia rápida

Capturar fotografías de personas

- Modo SCN > Disparo bello ▶ 39
- Ojos rojos/Sin ojos roj. (para evitar o corregir los ojos rojos) ▶ 55
- Detecc rostro ▶ 61
- Autorretrato ▶ 62

Capturar fotografías de noche o en la oscuridad

- Modo SCN > Nocturno, Ocaso, Amanecer ▶ 36
- Opciones de flash ▶ 55
- Sensibilidad de ISO (para ajustar la sensibilidad a la luz) ▶ 57

Capturar fotografías de acción

- Modo de ráfaga de alta velocidad ▶ 70
- Precaptura ▶ 71

Ajustar la exposición (brillo)

- Modo SCN > Alto rango dinámico ▶ 37
- Sensibilidad de ISO (para ajustar la sensibilidad a la luz) ▶ 57
- EV (para ajustar la exposición) ▶ 66
- Medición ▶ 67
- AEB ▶ 71

Capturar fotografías de acción panorámicas

- Modo Panorama de acción ▶ 46

Capturar fotografías de texto, insectos o flores

- Modo SCN > Texto ▶ 36
- Macro ▶ 58

Capturar fotografías de paisajes

- Modo SCN > Paisaje ▶ 36
- Modo Panorama ▶ 44

Capturar fotografías tridimensionales

- Modo 3D ▶ 42
- Modo Panorama 3D ▶ 44

Aplicar efectos a las fotografías

- Modo SCN > Marco mágico ▶ 38
- Modo SCN > Disparo de aumento ▶ 40
- Efectos de Filtro inteligente ▶ 72
- Ajuste foto (para ajustar Contraste, Nitidez, o Saturación) ▶ 74

Reducir el movimiento de la cámara

- Estabilización de imagen óptica (OIS) ▶ 30
- Modo DUAL ▶ 43

- Ver archivos por categoría en Álbum inteligente ▶ 79
- Ver archivos como miniaturas ▶ 80
- Eliminar todos los archivos de la tarjeta de memoria ▶ 81
- Ver archivos como una presentación de diapositivas ▶ 84
- Ver archivos en un TV, HDTV, o 3D TV ▶ 94
- Conectar la cámara a un ordenador ▶ 97
- Ajustar el sonido y el volumen ▶ 106
- Ajustar el brillo de la pantalla ▶ 106
- Cambiar el idioma de la pantalla ▶ 107
- Configurar la fecha y la hora ▶ 107
- Antes de comunicarse con un centro de servicios ▶ 121

Contenido

Funciones básicas 12
- Desembalaje 13
- Diseño de la cámara 14
- Inserción de la batería y la tarjeta de memoria 17
- Carga de la batería y encendido de la cámara 18
  - Cargar la batería 18
  - Encender la cámara 18
- Realización de la configuración inicial 19
- Conocer los iconos 21
- Seleccionar opciones o menús 22
  - Uso del botón [MENÚ] 22
  - Uso del botón [Fn] 24
- Ajuste de la pantalla y el sonido 25
  - Ajustar el tipo de pantalla 25
  - Configuración del sonido 26
- Capturar fotografías 27
  - Usar el zoom 28
  - Reducir el movimiento de la cámara (OIS) 30
- Sugerencias para obtener fotografías más nítidas 31

Funciones ampliadas 33
- Uso del modo Auto inteligente 34
- Uso del modo Escena 36
  - Usar el modo Alto rango dinámico 37
  - Usar el modo Marco Mágico 38
  - Usar el modo de disparo bello 39
  - Usar el modo Toma con zoom 40
- Uso del modo Programa 41
- Usar el modo Fotografía 3D 42
- Uso del modo DUAL IS 43
- Uso del modo Panorama 44
  - Usar el modo Panorama 2D o 3D 44
  - Usar el modo Acción panorámica 46
- Uso del modo Imagen en movimiento 47
  - Grabar vídeos en alta velocidad 49
  - Usar el modo Detección inteligente de escenas 50

Opciones de disparo 51
Selección de la calidad y la resolución 52
Seleccionar una resolución 52
Definir una calidad de fotografía 53
Uso del temporizador 54
Captura de fotografías en la oscuridad 55
Evitar los ojos rojos 55
Usar el flash 55
Ajuste de la sensibilidad de ISO 57
Cambio del enfoque de la cámara 58
Usar las opciones de macro 58
Usar el enfoque automático 58
Usar la estabilización de enfoque automático 59
Ajustar el área de enfoque 60
Uso de la Detección de rostro 61
Detectar rostros 61
Capturar autorretratos 62
Capturar en disparo sonrisa 62
Detectar el parpadeo de los ojos 63
Usar el Reconocimiento inteligente de rostro 63
Registrar rostros como favoritos (Mi estrella) 64
Ajuste de brillo y color 66
Ajustar la exposición manualmente (EV) 66
Cambiar la opción de medición 67
Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos) 68
Uso de los modos de ráfaga 70
Capturar fotografías en el modo de ráfaga en alta velocidad 70
Capturar fotografías en el modo Precaptura 71
Capturar fotografías en el modo AEB 71
Aplicar efectos/Ajustar imágenes 72
Aplicar efectos de Filtro inteligente 72
Ajustar las fotografías 74

Reproducción y edición 75
Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción ... 76
Iniciar el modo Reproducción 76
Ver fotografías 82
Reproducir un vídeo 85
Uso del modo Productor de películas creativas 87
Realizar una película con el Productor de películas creativas 87
Ver una película realizada en el modo Productor de películas creativas 88
Edición de una fotografía 89
Cambiar el tamaño de las fotografías 89
Girar una fotografía 89
Aplicar efectos de Filtro inteligente 90
Ajustar las fotografías 91
Crear un pedido de impresión (DPOF) 92
Visualizar archivos en TV, HDTV, o TV 3D 94
Transferir archivos al ordenador Windows 97
Transferir archivos con Intelli-studio 98
Transferir archivos mediante la conexión de la cámara como disco extraíble 100
Desconectar la cámara (para Windows XP) 101
Transferir archivos al ordenador Mac 102
Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge 103

Ajustes 104
Menú de ajustes 105
Acceder al menú de ajustes 105
Sonido 106
Pantalla 106
Ajustes 107

Apéndices 110
Mensajes de error 111
Mantenimiento de la cámara 112
Limpiar la cámara 112
Uso o almacenamiento de la cámara 113
Acerca de tarjetas de memoria 114
Acerca de la batería 117
Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios 121
Especificaciones de la cámara 124
Glosario 128
Índice 133

Funciones básicas

Aprenda sobre el diseño, los iconos y las funciones básicas de la cámara para tomar fotografías.

Desembalaje 13
Diseño de la cámara 14
Inserción de la batería y la tarjeta de memoria 17
Carga de la batería y encendido de la cámara 18
- Cargar la batería 18
- Encender la cámara 18

Realización de la configuración inicial 19
Conocer los iconos 21
Seleccionar opciones o menús 22
- Uso del botón [MENÚ] 22
- Uso del botón [Fn] 24

Ajuste de la pantalla y el sonido 25
- Ajustar el tipo de pantalla 25
- Configuración del sonido 26

Capturar fotografías 27
- Usar el zoom 28
- Reducir el movimiento de la cámara (OIS) 30

Sugerencias para obtener fotografías más nítidas 31

Desembalaje

Los siguientes elementos están incluídos en la caja de su producto.



Cámara

Fuente de alimentación/ Cable USB



Batería recargable

Correa

CD-ROM del Manual del usuario

Guía de inicio rápido

Accesorios opcionales

Estuche para la cámara



Cable HDMI



Cable A/V



Cargador de la batería



Tarjeta de memoria/ Adaptador de la tarjeta de memoria

- Las ilustraciones pueden diferir levemente de los elementos enviados con su producto.
- Puede adquirir accesorios adicionales en una tienda minorista o un centro de servicios de Samsung. Samsung no se hará responsable por ningún problema ocasionado por el uso de accesorios no autorizados.

Diseño de la cámara

Antes de comenzar, familiarícese con las partes y funciones de la cámara.





Botón de zoom
- **En el modo Disparo**: Acercar o alejar
- **En el modo Reproducción**: Acercar el zoom a una parte de la fotografía o ver archivos como miniaturas o ajustar el volumen.

Luz indicadora de estado
- **Intermitente**: Cuando la cámara está guardando una fotografía o un vídeo, está siendo leída por un ordenador o una impresora, o cuando la imágen está fuera de foco
- **Continua**: Cuando la cámara está conectada a un ordenador, durante la carga de la batería o cuando la imagen está en foco.

Colocar la correa

Pantalla

Botones
(pág. 16)

Botones

Botón	Descripción
◎	Permite comenzar a grabar vídeo.
MENU ○	Permite acceder a las opciones o a los menús.
MODE ○	Seleccione el modo de disparo.

Modo	Descripción
SMART	**Auto inteligente**: Permite capturar una fotografía con el modo de escena seleccionado automáticamente por la cámara.
P	**Programa**: Permite tomar una fotografía mediante el ajuste de algunas opciones, excepto para la velocidad del obturador y el valor de apertura, los cuales son definidos automáticamente por la cámara.
SCN	**Escena**: Permite capturar una fotografía con las opciones predeterminadas para una escena específica.
3D	**Foto en 3D**: Permite capturar escenas con un efecto tridimendional. (El efecto tridimensional funciona sólo en un TV 3D o un monitor 3D.)
DUAL	**DUAL IS**: Permite capturar una fotografía con opciones que reducen el movimiento de la cámara.
PANO	**Panorama**: Permite capturar y combinar una serie de fotografías para crear una imagen panorámica.
	Imagen mov: Permite personalizar los ajustes para grabar un vídeo.

Botón	Descripción

	Funciones básicas	Otras funciones
DISP	Permite cambiar las opciones de la pantalla.	Hacia arriba
	Permite cambiar la opción de macro.	Hacia abajo
	Permite cambiar la opción de flash.	Hacia la izquierda
	Permite cambiar la opción del temporizador o la opción de ráfaga.	Hacia la derecha

OK	Permite confirmar la opción o el menú resaltados.
▶	Permite acceder al modo de reproducción.
Fn / 🗑	• Permite acceder a las opciones en el modo de disparo. • Permite eliminar archivos en el modo de reproducción.

Inserción de la batería y la tarjeta de memoria

Aprenda a colocar la batería y una tarjeta de memoria opcional en la cámara.





Inserte una tarjeta de memoria con los contactos de color dorado hacia arriba.



Inserte la batería con el logotipo de Samsung hacia arriba.





Quitar la batería y la tarjeta de memoria



Ejerza una leve presión hasta que la tarjeta se desprenda de la cámara y, luego, retírela de la ranura.



Retire el seguro para poder retirar la batería.

Puede utilizar la memoria incorporada para almacenamiento temporal si no ha insertado una tarjeta de memoria.

Carga de la batería y encendido de la cámara

Cargar la batería

Antes de utilizar la cámara por primera vez, debe cargar la batería. Conecte el extremo más pequeño del cable USB en la cámara, y luego conecte el otro extremo en el adaptador AC.

Utilice sólo el adaptador AC y el cable USB suministrados con su cámara. Si utiliza otro adaptador AC (como por ejemplo un SAC-48), la batería de la cámara podría no cargarse o funcionar de manera incorrecta.

Encender la cámara

Pulse [**POWER**] para encender o apagar la cámara.

- La pantalla de configuración inicial aparece cuando enciende la cámara por primera vez. (pág. 19)



Encender la cámara en el modo Reproducción

Pulse [▶]. La cámara se enciende y accede al modo Reproducción de inmediato.



Si para encender la cámara, mantiene pulsado [▶] durante 5 segundos, la cámara no emite ningún sonido.

Realización de la configuración inicial

Cuando encienda la cámara por primera vez, aparecerá la pantalla de configuración inicial. Siga los pasos que figuran a continuación para configurar los ajustes básicos de la cámara.

1 Compruebe que **Language** esté resaltado, y luego pulse [✋] o [**OK**].



2 Pulse [**DISP**/✿/⚡/✋] para seleccionar un idioma, y luego pulse [**OK**].

3 Pulse [✿] para seleccionar **Zona horaria**, y luego pulse [✋] o [**OK**].

4 Pulse [**DISP**/✿] para seleccionar **Hogar**, y luego pulse [**OK**].

- Cuando viaje a otro país, seleccione **Visita**, y luego seleccione una nueva zona horaria.

5 Pulse [⚡/✋] para seleccionar una zona horaria, y luego pulse [**OK**].

- Para configurar el horario de verano, pulse [**DISP**].

6 Pulse [✿] para seleccionar **Ajuste de fecha/hora**, y luego pulse [✿] o [**OK**].



- La pantalla puede diferir según el idioma seleccionado.

7 Pulse [ϟ/✿] para seleccionar un elemento.

8 Pulse [**DISP**/✿] para definir la fecha y la hora, y luego pulse [**OK**].

9 Pulse [✿] para seleccionar **Tipo de fecha**, y luego pulse [✿] o [**OK**].

10 Pulse [**DISP**/✿] para seleccionar un tipo de fecha, y luego pulse [**OK**].

- El tipo de fecha predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.

11 Pulse [**MENU**] para pasar al modo Disparo.

Conocer los iconos

Los iconos que aparecen en la pantalla de la cámara cambian según el modo seleccionado o las opciones configuradas.



1 Opciones de disparo (izquierda)

Icono	Descripción
	Filtro inteligente
	Tono de rostro
	Ajuste de imagen (contraste, nitidez y saturación)
	Balance de blancos
	Balance blancos ajustado
	Retoque de rostro
	Detección de rostro
	Área de enfoque
	Estabilización de imagen óptica (OIS)
	EV ajustado
ISO 100	Sensibilidad ISO

2 Opciones de disparo (derecha)

Icono	Descripción
SMART	Zoom elegante activado
14M	Resolución de fotografía
FULL HD	Resolución de vídeo
	Modo Disparo simple
	Modo de ráfaga de alta velocidad
	Modo Precaptura
AEB	Modo AEB
10	Temporizador
30	Velocidad de fotogramas
SF	Calidad de imagen
	Medición
A	Flash
±A	Intensidad del flash ajustada
	Opción de enfoque automático
ALIVE	Sound Alive On

3 Información de disparo

Icono	Descripción
	Modo Disparo
F3.3	Valor de apertura
1/30	Velocidad del obturador
1	Cantidad de fotografías disponibles
	Tarjeta de memoria insertada
	• : Batería cargada • : Batería parcialmente cargada • : Vacío (Recargar)
00:00:10	Tiempo de grabación disponible
	Cuadro de enfoque automático
	Movimiento de la cámara
	Indicador del zoom
x20.0	Porcentaje de zoom
	Histograma (pág. 25)
2011/01/01 10:00 AM	Fecha y hora actuales

Seleccionar opciones o menús

Para seleccionar una opción o un menú, pulse [**MENU**] o [**Fn**].

Uso del botón [MENU]

Para seleccionar opciones, pulse [**MENU**], y luego pulse [**DISP**/🌷/⚡/⏱] o [**OK**].

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione una opción o un menú.

- Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo, pulse [**DISP**] o [🌷].
- Para desplazarse hacia la izquierda o hacia la derecha, pulse [⚡] o [⏱].



3 Pulse [**OK**] para confirmar la opción o el menú resaltados.

Regresar al menú anterior

Pulse [**MENU**] nuevamente para regresar al menú anterior.

Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para regresar al modo Disparo.

Por ejemplo, para seleccionar una opción de Balance blancos en el modo Programa:

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione .

3 Pulse [**MENU**].

4 Pulse [**DISP**/] para seleccionar , y luego pulse [] o [**OK**].

5 Pulse [**DISP**/] para seleccionar **Balance blancos**, y luego pulse [] o [**OK**].

6 Pulse [/] para seleccionar una opción de Balance blancos.

7 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

8 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

Uso del botón [Fn]

Puede acceder a las opciones de disparo pulsando [**Fn**], pero algunas opciones podrían no estar disponibles.

Por ejemplo, para seleccionar una opción de Balance blancos en el modo Programa:

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione .

3 Pulse [**Fn**].



4 Pulse [**DISP**/] para desplazarse hasta AWB.

5 Pulse [/] para seleccionar una opción de Balance blancos.

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Ajuste de la pantalla y el sonido

Aprenda a cambiar la información básica de la pantalla y los ajustes de sonido.

Ajustar el tipo de pantalla

Puede seleccionar un tipo de pantalla para el modo Disparo o Reproducción. Cada tipo de pantalla exhibe diferentes datos de disparo o reproducción. Consulte la tabla a continuación.

Pulse [**DISP**] varias veces para cambiar el tipo de pantalla.

Modo	Descripción
Disparo	• Permite ocultar toda la información sobre disparo. • Permite ocultar la información sobre disparo, excepto la información de la línea inferior. • Permite mostrar toda la información sobre disparo. • Permite mostrar histograma.
Reproducción	• Permite ocultar la información sobre el archivo actual. • Permite mostrar la información sobre el archivo actual, excepto los ajustes de disparo y el histograma. • Permite ver toda la información sobre el archivo actual.

Acerca de los histogramas

Un histograma es un gráfico que muestra cómo está distribuida la luz en la fotografía. Si el histograma muestra un pico alto a la izquierda, la fotografía está subexpuesta y se verá oscura. El pico sobre la derecha del gráfico indica que la fotografía tiene sobreexposición y se verá demasiado clara. La altura de los picos se relaciona con la información de color. Cuanta más presencia haya de un color en particular, más alto será el pico.



▲ Subexposición ▲ Exposición adecuada ▲ Sobreexposición

Configuración del sonido

Permite activar o desactivar el sonido que emite su cámara al realizar funciones.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Sonido**.

3 Seleccione una opción.

Opción	Descripción
Desactivado	La cámara no emite ningún sonido.
Activado	La cámara emite sonidos.

Capturar fotografías

Aprenda a capturar fotografías de manera rápida y sencilla en el modo Auto inteligente.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione .

3 Alinee el sujeto en el cuadro.



4 Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

- Si aparece un cuadro verde, significa que el sujeto está enfocado.
- Si aparece un cuadro rojo, significa que el sujeto está fuera de foco.



5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

6 Pulse [▶] para ver la fotografía capturada.

- Para eliminar la fotografía, pulse [**Fn**], y luego seleccione **Sí**.

7 Pulse [▶] para regresar al modo Disparo.

Consulte la página 31 si desea conocer las sugerencias para obtener fotografías más nítidas.

Usar el zoom

Puede capturar fotografías en primer plano al ajustar el zoom.



Zoom digital

El zoom digital funciona de manera predeterminada en el modo Disparo. Si hace zoom sobre un sujeto en el modo Disparo y el indicador de zoom está en el rango digital, la cámara está utilizando el zoom digital. Utilizando el zoom óptico de 5X y el zoom digital de 4X, puede acercarse hasta 20 veces.



- El zoom digital no está disponible con la opción de Detección de rostro, el efecto de Filtro inteligente o la opción de Estabilización AF o la opción de Ráfaga.
- Si captura una fotografía con el zoom digital, la calidad podría deteriorarse más de lo normal.

Zoom elegante

Puede utilizar el zoom elegante de 7X, que permite ampliar una imagen con un menor deterioro de la calidad en comparación con el zoom óptico y el zoom digital. Utilizando el zoom elegante y el zoom digital, puede acercarse hasta 20 veces.

- El zoom elegante no está disponible con la opción de Detección de rostro, el efecto de Filtro inteligente, la opción de Estabilización AF o la opción de Ráfaga.
- Si captura una fotografía con el zoom elegante, la calidad podría deteriorarse más de lo normal.

Configuración del zoom elegante

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Zoom elegante**.
3. Seleccione una opción.

Icono	Descripción
SOFF	**Apagado**: Se desactivará el zoom elegante.
SMART	**Encendido**: Se activará el zoom elegante.

Reducir el movimiento de la cámara (OIS)

Reduce el movimiento de la cámara de forma óptica en el modo Disparo.

▲ Antes de la corrección

▲ Después de la corrección

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **OIS**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: Se desactivará la opción OIS.
	Activado: Se activará la opción OIS.

- Es posible que la opción OIS no funcione correctamente si:
  - mueva la cámara para seguir a un sujeto en movimiento
  - cuando utiliza el zoom digital
  - haya mucho movimiento de la cámara
  - la velocidad del obturador sea baja (por ejemplo, cuando captura escenas nocturnas)
  - la carga de batería sea baja
  - realiza una toma en primer plano
- Si usa la función OIS con un trípode, las imágenes pueden verse borrosas debido a la vibración del sensor OIS. Desactive la función OIS cuando use un trípode.
- Si la cámara recibe un golpe o una caída, la pantalla se verá borrosa. Si esto ocurre, apague la cámara y luego vuelva a encenderla.

Sugerencias para obtener fotografías más nítidas

Sostenga la cámara de manera correcta



Asegúrese de que nada esté bloqueando la lente, el flash o el micrófono.

Pulse el botón del obturador hasta la mitad



Pulse [**Obturador**] hasta la mitad y ajuste el enfoque. La cámara ajusta el foto y la exposición automáticamente.



Cuadro de enfoque

- Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía si el cuadro de enfoque es verde.
- Cambie la composición y pulse [**Obturador**] hasta la mitad nuevamente si el marco de enfoque aparece en color rojo.

La cámara configura el valor de apertura y la velocidad del obturador automáticamente.

Reducir el movimiento de la cámara

- Configure la opción Estabilización de imagen óptica para reducir el movimiento de la cámara de forma óptica. (pág. 30)
- Seleccione el modo para reducir el movimiento de la cámara de forma óptica y digital. (pág. 43)

Cuando se visualiza



Movimiento de la cámara

Cuando tome fotografías en la oscuridad, evite configurar la opción de flash en **Sinc. lenta** o **Desactivado**. La apertura permanecerá abierta durante más tiempo y es posible que sea más difícil mantener la cámara en posición fija el tiempo suficiente para capturar una fotografía nítida.

- Use un trípode o configure la opción de flash en **Relleno**. (pág. 55)
- Configure las opciones de sensibilidad de ISO. (pág. 57)

Evite que el objeto quede fuera de foco

Puede resultar difícil enfocar un objeto cuando:

- hay poco contraste entre el sujeto y el fondo (por ejemplo, cuando el sujeto lleva vestimenta de un color similar al del fondo).
- la fuente de luz detrás del objeto es muy brillante.
- el sujeto es brillante o refleja la luz
- el sujeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas.
- el sujeto no está ubicado en el centro del cuadro.

Use el bloqueo de enfoque

Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar. Cuando el sujeto esté en foco, puede volver a ubicar el marco para cambiar la compsición. Cuando esté listo, pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.



- Cuando captura fotografías con poca luz

Encienda el flash. (pág. 55)

- Cuando los sujetos se mueven rápidamente

Uso del modo de ráfaga de alta velocidad o la función Precaptura. (pág. 70)

Funciones ampliadas

Aprenda a capturar una fotografía y grabar un vídeo seleccionando un modo.

Uso del modo Auto inteligente 34
Uso del modo Escena 36
Usar el modo Alto rango dinámico 37
Usar el modo Marco Mágico 38
Usar el modo de disparo bello 39
Usar el modo Toma con zoom 40
Uso del modo Programa 41
Usar el modo Fotografía 3D 42
Uso del modo DUAL IS 43
Uso del modo Panorama 44
Usar el modo Panorama 2D o 3D 44
Usar el modo Acción panorámica 46
Uso del modo Imagen en movimiento 47
Grabar vídeos en alta velocidad 49
Usar el modo Detección inteligente de escenas 50

Uso del modo Auto inteligente

En Auto inteligente, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados de la cámara según el tipo de escena que se haya detectado. El modo Auto inteligente es muy útil si no está familiarizado con los ajustes de la cámara para distintas escenas.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione .

3 Alinee el sujeto en el cuadro.

- La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparecerá un icono de escena adecuado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Los iconos figuran a continuación.



Icono	Descripción
	Paisajes
	Escenas con fondos blancos claros
	Paisajes de noche (cuando el flash no está activado)
	Retratos de noche
	Paisajes con luz de fondo

Icono	Descripción
	Retratos con luz de fondo
	Retratos
	Fotografías de objetos en primer plano
	Fotografías de texto en primer plano
	Puestas del sol
	Cielos despejados
	Áreas boscosas
	Fotografías en primer plano de sujetos coloridos
	Cámara estabilizada sobre un trípode (cuando se toman fotografías en la oscuridad)
	Sujetos en movimiento
	Fuegos artificiales (cuando se utiliza un trípode)

4 Pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, utilizará los ajustes predeterminados del modo .
- Incluso si se detecta un rostro, es posible que la cámara no seleccione un modo de retrato debido a la posición del sujeto o a la iluminación.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación o la distancia hasta el sujeto.
- Incluso si utiliza un trípode, es posible que la cámara no detecte el modo si el sujeto está en movimiento.
- En el modo , la cámara consume más batería, porque cambia los ajustes en forma constante para seleccionar escenas apropiadas.

Uso del modo Escena

En el modo Escena, puede capturar una fotografía con opciones que están predeterminadas para una escena específica.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione SCN.

3 Seleccione una escena.



Opción	Descripción
Alto rango dinámico	Permite capturar escenas haciendo énfasis en los tonos medios y minimizando las zonas oscuras y claras.
Marco mágico	Permite capturar escenas con varios efectos de marcos.
Disparo bello	Permite capturar un retrato con opciones para ocultar imperfecciones faciales.
Nocturno	Permite capturar escenas por la noche o en condiciones de poca luz (se recomienda el uso de un trípode).
Paisaje	Permite capturar escenas y paisajes de naturaleza muerta.
Texto	Permite capturar texto de documentos impresos o electrónicos.
Ocaso	Permite capturar puestas de sol, con tonos rojos y amarillos naturales.
Amanecer	Permite capturar escenas al amanecer.
Luz Fondo	Permite capturar sujetos iluminados con la luz de fondo.
Playa nieve	Permite reducir la subexposición de los sujetos provocada por el reflejo de los rayos solares en la arena o la nieve.
Disparo de aumento	Permite capturar escenas con los bordes borrosos.

- Para cambiar el modo de escena, pulse [**MENU**], y luego seleccione SCN. Puede seleccionar cualquiera de las escenas que aparecen en la lista.

4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Usar el modo Alto rango dinámico

En el modo Alto rango dinámico, la cámara captura dos fotografías con diferentes niveles de exposición y luego superpone la zona clara de la fotografía con menor exposición con la zona oscura de la fotografía con mayor exposición. Puede capturar fotografías con colores ricos y suaves.

▲ Sin el efecto Alto rango dinámico

▲ Con el efecto Alto rango dinámico

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione SCN → **Alto rango dinámico**.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- La cámara capturará 2 fotografías y luego las combinará automáticamente para formar una.

- El efecto Alto rango dinámico puede verse afectado por el movimiento de la cámara o del sujeto, las condiciones de luz y el entorno.
- No podrá utilizar el flash cuando utilice el modo Alto rango dinámico.
- Es posible que la cámara tarde más tiempo en guardar una fotografía al utilizar el modo Alto rango dinámico.
- Al utilizar el modo Alto rango dinámico, la imagen de previsualización de la pantalla y la fotografía capturada podrán parecer más grandes que una imagen capturada sin el efecto.
- Al capturar a un sujeto en movimiento utilizando el modo Alto rango dinámico, es posible que aparezca una imagen reflejada.

Usar el modo Marco Mágico

En el modo Marco mágico, puede aplicar varios efectos de cuadro a sus fotografías. La forma y la apariencia de las fotografías cambiará según el cuadro seleccionado.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione SCN → **Marco mágico**.

3 Pulse [**MENU**].

4 Seleccione → **Marco**.

5 Seleccione una opción.

6 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

7 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

8 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

En el modo Marco mágico, la resolución está configurada automáticamente en 2M.

Usar el modo de disparo bello

En el modo Disparo bello, puede capturar un retrato con opciones para ocultar imperfecciones faciales.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione SCN → **Disparo bello**.

3 Pulse [**MENU**].

4 Seleccione → **Tono rostro**.

5 Seleccione una opción.

- Por ejemplo, aumente el ajuste del tono del rostro para que la piel parezca más clara.

6 Seleccione **Retoque rostro**.

7 Seleccione una opción.

- Por ejemplo, aumente el valor de Retoque rostro para ocultar imperfecciones.

8 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

9 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

10 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Cuando utiliza el modo Disparo bello, la distancia de enfoque estará configurada como Macro auto.

Usar el modo Toma con zoom

En el modo Toma con zoom, es posible resaltar el centro de una fotografía dando un efecto borroso a los bordes.

▲ Sin el efecto de Toma con zoom

▲ Con el efecto de Toma con zoom

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione SCN → **Disparo de aumento**.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

En el modo Toma con zoom, la resolución está configurada automáticamente en 5M o menor.

Uso del modo Programa

En el modo Programa puede ajustar la mayoría de las opciones, salvo la velocidad del obturador y el valor de apertura, que la cámara ajusta automáticamente.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione .

3 Ajuste las opciones según lo desee. (Para obtener una lista de las opciones, consulte "Opciones de disparo.")



4 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

Usar el modo Fotografía 3D

En el modo Fotografía 3D, puede capturar escenas con un efecto tridimensional.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione 3D.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.
- La cámara capturará 2 fotografías en formatos JPEG y MPO.

- En el modo Fotografía 3D, la resolución está configurada automáticamente en 2M.
- En el modo Fotografía 3D, algunas opciones de disparo no están disponibles.
- Sólo podrá ver un archivo MPO que admita el efecto tridimensional en una pantalla comparible con MPO, como por ejemplo un TV 3D o un monitor 3D. En la pantalla de la cámara, sólo podrá ver archivos JPEG.
- Utilice las gafas tridimensionales correspondientes al ver un archivo MPO en un TV 3D o un monitor 3D.

Uso del modo DUAL IS

Reduzca el movimiento de la cámara y evite que las fotografías salgan borrosas mediante las funciones de estabilización de imagen óptica y digital.



▲ Antes de la corrección



▲ Después de la corrección

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione DUAL.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- El zoom digital y el zoom elegante no están disponibles en el modo DUAL.
- La cámara corregirá las fotografías en forma óptica sólo cuando la fuente de luz sea más brillante que la luz fluorescente.
- Si el sujeto se mueve rápidamente, es posible que la fotografía resulte borrosa.
- Configure la opción Estabilización de imagen óptica para reducir el movimiento de la cámara en diferentes modos de disparo. (pág. 30)

Uso del modo Panorama

En el modo Panorama, puede capturar una escena panorámica en una única fotografía. Permite capturar y combinar una serie de fotografías para crear una imagen panorámica.

Usar el modo Panorama 2D o 3D

En el modo Panorama, puede capturar una fotografía panorámica normal o tridimensional.

▲ Ejemplo de disparo

1. En el modo Disparo, pulse [**MODE**].
2. Seleccione .
3. Pulse [**MENU**].
4. Seleccione → **Panorama** → **Panorama en vivo** o **Panorama 3D**.
5. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
6. Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
7. Mantenga pulsado [**Obturador**] para comenzar la captura.
8. Mientras pulsa [**Obturador**], mueva lentamente la cámara en la dirección seleccionada.
   - En el modo Panorama 3D, puede capturar una escena sólo en dirección horizontal.
   - Cuando el visor esté alineado con la siguiente escena, la cámara capturará la siguiente fotografía automáticamente.



9. Cuando haya terminado, suelte [**Obturador**].
   - Cuando haya capturado todas las fotografías necesarias, la cámara las combinará para formar una fotografía panorámica.

- Para obtener mejores resultados al capturar fotografías panorámicas, evite realizar las siguientes acciones:
  - mover la cámara muy rápidamente o muy lentamente
  - mover la cámara a lo largo de un espacio demasiado pequeño para capturar la imagen siguiente
  - mover la cámara a velocidades irregulares
  - agitar la cámara
  - cambiar la dirección de la cámara mientras captura una fotografía
  - tomar fotografías en lugares oscuros
  - capturar sujetos cercanos en movimiento
  - tomar fotografías en lugares con luz o colores cambiantes
- Si selecciona el modo Panorama, deshabilitará las funciones de zoom digital y zoom óptico. Si selecciona el modo Panorama con el zoom activo, la cámara reducirá el zoom automáticamente hasta la posición predeterminada.
- En el modo Panorama, algunas opciones de disparo no están disponibles.
- La cámara podría dejar de capturar fotografías según la composición o el movimiento del sujeto.
- Para mejorar la calidad de las fotografías en el modo Panorama, la cámara podría no capturar el final de la escena al terminar de moverla. Para capturar la escena completa, mueva su cámara más allá del punto en el que desea que la escena termine.
- En el modo Panorama 3D, la cámara podría no capturar el comienzo o el final de una escena debido a la naturaleza del efecto tridimensional. Para capturar la escena completa, mueva la cámara más allá de los puntos en los que desea que la imagen comience y termine.

- En el modo Panorama 3D, la cámara captura fotografías en formatos JPEG y MPO.
- Sólo podrá ver un archivo MPO que admita el efecto tridimensional en una pantalla comparible con MPO, como por ejemplo un TV 3D o un monitor 3D. En la pantalla de la cámara, sólo podrá ver archivos JPEG.
- Utilice las gafas tridimensionales correspondientes al ver un archivo MPO en un TV 3D o un monitor 3D.

Usar el modo Acción panorámica

En el modo Panorama en acción, podrá capturar y combinar una serie de fotografías de un sujeto en movimiento.

▲ Ejemplo de disparo

1. En el modo Disparo, pulse [**MODE**].
2. Seleccione .
3. Pulse [**MENU**].
4. Seleccione → **Panorama** → **Panorama de acción** .
5. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
6. Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.
7. Mantenga pulsado [**Obturador**] para comenzar la captura.
8. Mientras pulsa [**Obturador**], mueva lentamente la cámara en la dirección seleccionada.
   - Si hay más de un sujeto en movimiento, la cámara podría no reconocer al sujeto correcto.
   - Si los sujetos se encuentran por fuera del cuadro de guía al capturar la fotografía, la cámara no capturará el movimiento.
9. Cuando haya terminado, suelte [**Obturador**].
   - La cámara combinará las fotografías automáticamente para formar una imagen.

- Para obtener mejores resultados al capturar fotografías panorámicas, evite realizar las siguientes acciones:
  - mover la cámara muy rápidamente o muy lentamente
  - mover la cámara a lo largo de un espacio demasiado pequeño para capturar la imagen siguiente
  - mover la cámara a velocidades irregulares
  - agitar la cámara
  - cambiar la dirección de la cámara mientras captura una fotografía
  - tomar fotografías en lugares oscuros
  - capturar sujetos cercanos en movimiento
  - tomar fotografías en lugares con luz o colores cambiantes
- Es posible que la cámara tarde algún tiempo en guardar las fotografías panorámicas.
- En el modo Acción panorámica, algunas opciones de disparo no están disponibles.

Uso del modo Imagen en movimiento

En el modo Imagen en movimiento, puede personalizar los ajustes para grabar vídeos de alta definición de hasta 20 minutos. La cámara guarda los vídeos grabados como archivos MP4 (H.264).

- H.264 (MPEG-4 part10/AVC) es un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones de normas internacionales ISO-IEC y ITU-T.
- Algunas tarjetas de memoria no admiten la grabación en alta definición. En ese caso, establezca una resolución inferior.
- Las tarjetas de memoria con baja velocidad de escritura no admiten vídeos de alta resolución ni vídeos de alta velocidad. Para grabar vídeos de alta resolución o vídeos de alta velocidad, use tarjetas de memoria con velocidades de escritura más rápidas.
- Si desactiva la función OIS, la cámara podría grabar el sonido de operación de la función OIS.
- Si utiliza la función de zoom mientras graba un vídeo, la cámara podría grabar el sonido del zoom. Para reducir el sonido del zoom, utilice la función Sonido en vivo. Vea los pasos 4 y 5 a continuación.

1. En el modo Disparo, pulse [**MODE**].
2. Seleccione .
3. Pulse [**MENU**].
4. Seleccione → **Voz**.
5. Seleccione una opción.

Icono	Descripción
OFF	**Sonido en vivo desact.**: Permite desactivar la función Sonido en vivo para grabar el ruido del zoom.
ACTIVE	**Sonido en vivo act.**: Permite activar la función Sonido en vivo para reducir el ruido del zoom.
	Silencio: Permite desactivar la grabación de sonidos.

- No bloquee el micrófono mientras utiliza la función Sonido en vivo.
- Las grabaciones realizadas con Sonido en vivo pueden diferir de los sonidos reales.

6. Ajuste las opciones según lo desee. (Para obtener una lista de las opciones, consulte "Opciones de disparo.")
7. Pulse ◎ (Grabacion de video) para iniciar la grabación.
8. Pulse ◎ (Grabacion de video) nuevamente para detener la grabación.

- En algunos modos, puede comenzar a grabar un vídeo pulsando ◎ (Grabación de vídeo) sin tener que cambiar el modo a .
- El tamaño del vídeo puede parecer menor según la resolución y la velocidad fps.
- Si no realiza operaciones durante tres minutos durante la grabación de vídeo, la pantalla se oscurecerá. Para activar la pantalla, realice cualquier operación con la cámara. Si acciona el botón de encendido apagado, el botón de zoom, el botón del obturador o el de grabación de vídeo, la cámara realizará la función asignada, aún si la pantalla está oscura.

Pausar la grabación

La cámara permite pausar temporalmente un vídeo mientras está grabando. Con esta función, puede grabar distintas escenas como un solo vídeo.



- Pulse [**OK**] para pausar la grabación.
- Pulse [**OK**] para reanudar la reproducción.

Capturar imágenes fijas mientras graba un vídeo

Puede capturar imágenes fijas mientras graba un vídeo sin cambiar al modo de disparo de fotografías (hasta 6 fotografías). Esta función está disponible únicamente cuando utiliza una tarjeta de memoria.



Imágenes capturadas durante la grabación de un vídeo

- Pulse [**Obturador**] para capturar imágenes mientras graba un vídeo.
- Las imágenes capturadas se guardarán automáticamente.

- La cámara cambiará automáticamente el tamaño de las imágenes capturadas, egún el tamaño del vídeo gabao.
- No podrá capturar imágenes fijas mientras graba vídeos en alta velocidad.
- No es posible capturar imágenes fijas con la grabación de vídeo en pausa.
- La calidad de las imágenes capturadas mientras graba un vídeo podría ser menor a la de las imágenes capturadas normalmente.

Grabar vídeos en alta velocidad

Puede grabar vídeos en alta velocidad definiendo la velocidad fps. Los vídeos en alta velocidad se reproducirán en cámara lenta a 30 fps, sin importar la velocidad del vídeo.

- Las tarjetas de memoria con baja velocidad de escritura no admiten los vídeos en alta velocidad.
- No es posible definir efectos de Filtro ingeligente o el modo Detección inteligente de escenas al grabar vídeos en alta velocidad.
- Los vídeos en alta velocidad no admiten la grabación de voz.
- La calidad de imagen de los vídeos en alta velocidad puede ser menor a la de los vídeos con velocidad normal.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione .
- El modo sólo permite la grabación de un vídeo en alta velocidad.

3 Pulse [] y seleccione una velocidad fps.

Icono	Descripción
440	**440 fps**: Permite grabar 440 fotogramas por segundo (por hasta 10 segundos).
250	**250 fps**: Permite grabar 250 fotogramas por segundo (por hasta 10 segundos).
30	**30 fps**: Permite grabar 30 fotogramas por segundo (por hasta 20 minutos). **30 fps** no es una opción de grabación en alta velocidad.

4 Pulse (Grabacion de video) para iniciar la grabación.

5 Pulse (Grabacion de video) nuevamente para detener la grabación.

Usar el modo Detección inteligente de escenas

En el modo Detección inteligente de escenas, la cámara escoge automáticamente los ajustes apropiados de la cámara según la escena detectada.

1 En el modo Disparo, pulse [**MODE**].

2 Seleccione .

3 Pulse [**MENU**].

4 Seleccione → **Detección inteligente de escenas** → **Activado**.

5 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

6 Alinee el sujeto en el cuadro.

- La cámara selecciona una escena automáticamente. Aparecerá un icono de escena adecuado en la parte inferior izquierda de la pantalla.



Icono	Descripción
	Paisajes
	Puestas del sol
	Cielos despejados
	Áreas boscosas

7 Pulse ◎ (Grabacion de video) para iniciar la grabación.

8 Pulse ◎ (Grabacion de video) nuevamente para detener la grabación.

- Si la cámara no reconoce un modo de escena adecuado, utilizará los ajustes predeterminados del modo Detección inteligente de escenas.
- Es posible que la cámara no seleccione la escena adecuada debido a las condiciones en las que se toman las fotografías, como el movimiento de la cámara, la iluminación y la distancia hasta el sujeto.
- Los efectos de Filtro inteligente no están disponibles en el modo Película inteligente.

Opciones de disparo

Aprenda a definir las opciones en el modo Disparo.

Selección de la calidad y la resolución ... 52
Seleccionar una resolución ... 52
Definir una calidad de fotografía ... 53
Uso del temporizador ... 54
Captura de fotografías en la oscuridad ... 55
Evitar los ojos rojos ... 55
Usar el flash ... 55
Ajuste de la sensibilidad de ISO ... 57
Cambio del enfoque de la cámara ... 58
Usar las opciones de macro ... 58
Usar el enfoque automático ... 58
Usar la estabilización de enfoque automático ... 59
Ajustar el área de enfoque ... 60
Uso de la Detección de rostro ... 61
Detectar rostros ... 61
Capturar autorretratos ... 62
Capturar en disparo sonrisa ... 62
Detectar el parpadeo de los ojos ... 63
Usar el Reconocimiento inteligente de rostro ... 63
Registrar rostros como favoritos (Mi estrella) ... 64
Ajuste de brillo y color ... 66
Ajustar la exposición manualmente (EV) ... 66
Cambiar la opción de medición ... 67
Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos) ... 68
Uso de los modos de ráfaga ... 70
Capturar fotografías en el modo de ráfaga en alta velocidad ... 70
Capturar fotografías en el modo Precaptura ... 71
Capturar fotografías en el modo AEB ... 71
Aplicar efectos/Ajustar imágenes ... 72
Aplicar efectos de Filtro inteligente ... 72
Ajustar las fotografías ... 74

Selección de la calidad y la resolución

Aprenda a cambiar la resolución de la imagen y los ajustes de calidad.

Seleccionar una resolución

A medida que se aumenta la resolución, la fotografía o el vídeo incluirán más píxeles; esto permite imprimirlos en papel de mayor tamaño o verlos en una pantalla más grande. Cuando se usa una resolución alta, el tamaño del archivo también aumenta.

Definir una resolución de fotografía

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Tamaño foto**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
14M	**4320X3240**: Permite imprimir fotografías en papel A1.
12MP	**4320X2880**: Permite imprimir fotografías en papel A1 en una proporción de 3:2.
10M	**3648X2736**: Permite imprimir fotografías en papel A2.
10M	**4320X2432**: Permite imprimir fotografías en papel A2 en proporción panorámica de 16:9 o reproducirlas en un HDTV.
5M	**2592X1944**: Permite imprimir fotografías en papel A4.
3M	**1984X1488**: Permite imprimir fotografías en papel A5.
2M	**1920X1080**: Permite imprimir fotografías en papel A5 en proporción panorámica de 16:9 o reproducirlas en un HDTV.
1M	**1024X768**: Permite adjuntar la fotografía a un correo electrónico.

Definir una resolución de fotografía

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Tamaño película**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
FULL HD	**1920X1080**: Permite reproducir archivos de alta calidad en un HDTV.
HD	**1280X720**: Permite la reproducción en un HDTV.
VGA	**640X480**: Permite la reproducción en un TV analógico.

Si no ha insertado una tarjeta de memoria, la cámara sólo admitirá **VGA**.

Definir una calidad de fotografía

Permite definir la configuración de calidad de la fotografía. Los ajustes de imagen de mayor calidad resultarán en archivos de mayor tamaño. La cámara comprime y guarda las fotografías capturadas en formato JPEG.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Calidad**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
SF	**Superfina**: Permite capturar fotografías en muy alta calidad.
F	**Fina**: Permite capturar fotografías en alta calidad.
N	**Normal**: Permite capturar fotografías en calidad normal.

Uso del temporizador

Aprenda a configurar el temporizador para retrasar el disparo.

1 En el modo Disparo, pulse [].



2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	2 seg.: Permite capturar una fotografía luego de un retraso de 2 segundos.
	10 seg.: Permite capturar una fotografía luego de un retraso de 10 segundos.

3 Pulse [**Obturador**] para iniciar el temporizador.

- La luz AF auxiliar/luz del temporizador parpadea. La cámara capturará automáticamente una fotografía según el tiempo que haya especificado.

- Pulse [**Obturador**] o [] para cancelar el temporizador.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionadas, el temporizador podría no estar disponible.
- Las opciones de temporizador no están disponibles si se ajustan las opciones de Ráfaga.

Captura de fotografías en la oscuridad

Aprenda a capturar fotografías de noche o en condiciones de poca luz.

Evitar los ojos rojos

Si se dispara el flash cuando captura una fotografía de una persona en la oscuridad, es posible que aparezca un brillo rojo en los ojos de la persona. Para evitarlo, seleccione **Ojos rojos** o **Sin ojos roj.**. Consulte las opciones de flash en "Usar el flash".

▲ Antes de la corrección

▲ Después de la corrección

Usar el flash

Use el flash cuando desee capturar fotografías en la oscuridad o cuando necesite más luz para las fotografías.

1 En el modo Disparo, pulse [ϟ].



2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Desactivado: • El flash no se disparará. • La cámara mostrará la advertencia de movimiento cuando tome fotografías con poca luz.
	Automático: La cámara escogerá los ajustes apropiados de flash para la escena que detecte en el modo Auto inteligente.

Icono	Descripción
	Automático: El flash se disparará automáticamente cuando el sujeto o el fondo sean oscuros.
	Ojos rojos: • El flash se disparará dos veces cuando el sujeto o el fondo estén oscuros para reducir el efecto de ojos rojos. • Hay un intervalo entre los 2 disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.
	Relleno: • El flash se dispara siempre. • La cámara ajusta la intensidad de la luz automáticamente.
	Sinc. lenta: • El flash se dispara y el obturador permanece abierto más tiempo. • Esta opción es útil cuando desea capturar la luz de ambiente a fin de revelar detalles en el fondo. • Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas. • La cámara mostrará la advertencia de movimiento cuando tome fotografías con poca luz.
	Sin ojos roj.: • El flash se dispara cuando el sujeto o el fondo están oscuros, y la cámara corrige los ojos rojos mediante su análisis de software avanzado. • Hay un intervalo entre los 2 disparos del flash. No se mueva hasta que el flash se dispare por segunda vez.

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.

- Las opciones de flash no están disponible si define opciones de Ráfaga o si selecciona **Autorretrato** o **Detec. parpadeo**.
- Asegúrese de que los sujetos estén ubicados a la distancia recomendada del flash. (pág. 125)
- Si se refleja la luz del flash o si existe una cantidad importante de polvo en el aire, podrán aparecer pequeñas manchas en su fotografía.

Ajustar la intensidad del flash

Permite ajustar la intensidad del flash para evitar fotografías con demasiada o muy poca exposición.

1 En el modo Disparo, pulse [ ].

2 Desplácese hasta una opción.

3 Pulse [ ].

4 Pulse [▼/⏲] para ajustar la intensidad.

5 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

- Es posible que el ajuste de intensidad del flash no sea efectivo si:
  - El sujeto está muy cerca de la cámara.
  - Ajusta una sensibilidad ISO alta.
  - El valor de exposición es muy alto o muy bajo.
- En algunos modos de disparo, no se puede utilizar esta función.

Ajuste de la sensibilidad de ISO

La sensibilidad de ISO es el parámetro para medir la sensibilidad de una película a la luz conforme a la Organización Internacional de Normalización (ISO, International Organization for Standardization). Cuanto mayor sea la sensibilidad de ISO que seleccione, mayor sensibilidad a la luz tendrá la cámara. Utilice una sensibilidad ISO más alta para capturar mejores fotografías y reducir el movimiento de la cámara cuando no utiliza el flash.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **ISO**.

3 Seleccione una opción.

- Seleccione ISO AUTO para usar una sensibilidad de ISO adecuada en función del brillo del sujeto y de la luz.

Las sensibilidades de ISO más altas podrán resultar en un mayor ruido de la imagen.

Cambio del enfoque de la cámara

Aprenda a ajustar el enfoque de la cámara para acomodarse al sujeto y a las condiciones de disparo.

Usar las opciones de macro

El macro permite capturar fotografías en primer plano de objetos, como flores o insectos.

- Trate de mantener la cámara estable a fin de evitar que las fotografías salgan borrosas.
- Desactive el flash si el objeto se encuentra a una distancia inferior a 16 pulgadas (40 centímetros).

Usar el enfoque automático

Para capturar fotografías nítidas, seleccione el enfoque adecuado en función de la distancia a la que se encuentre el sujeto.

1 En el modo Disparo, pulse [ ].



2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
AF	**Enfoque Automático (Normal)**: Permite enfocar a un sujeto que se encuentre a más de 31 pulgadas (80 cm) (59 pulgadas [150 cm] si utiliza el zoom).
	Macro: Permite enfocar manualmente a un sujeto que se encuentre a 2-31 pulgadas (5-80 cm) de la cámara (39-59 pulgadas [100-150 cm] si utiliza el zoom).
AL	**Macro auto.**: Permite enfocar a un sujeto que se encuentre a más de 2 pulgadas (5 cm) (más de 39 pulgadas [100 cm] si utiliza el zoom).

Las opciones disponibles pueden variar según las condiciones de disparo.

Usar la estabilización de enfoque automático

La Estabilización AF permite estabilizar y realizar un enfoque automático en el sujeto, aunque esté en movimiento.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Area enfoq** → **Estabilización AF**.

3 Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.

4 Enfoque el sujeto que desea seguir y pulse [**OK**].

- El cuadro de enfoque aparece sobre el sujeto y lo sigue a medida que usted mueve la cámara.



- El cuadro blanco indica que la cámara está siguiendo al sujeto.
- El cuadro verde indica que el sujeto está enfocado cuando se pulsa [**Obturador**] hasta la mitad.

5 Pulse [**Obturador**] para capturar la fotografía.

- Si no selecciona un área de enfoque, el marco aparecerá en el centro de la pantalla.
- Es posible que el seguimiento de un sujeto no funcione correctamente cuando:
  - el sujeto es demasiado pequeño
  - el sujeto se mueve excesivamente
  - el sujeto presenta una luz de fondo o usted toma la fotografía en un lugar oscuro
  - los colores o diseños del sujeto y el fondo son iguales
  - el sujeto tiene un diseño horizontal, por ejemplo, cortinas.
  - la cámara se mueve excesivamente
- Cuando el seguimiento de un sujeto falle, el cuadro de enfoque aparecerá como un cuadro blanco de una sola línea (▭).
- Si la cámara no sigue al sujeto, debe volver a seleccionar el sujeto para el seguimiento.
- Si la cámara no logra enfocar, el cuadro de enfoque cambiará a un cuadro rojo de una sola línea (▭).
- Si utiliza esta función, no podrá configurar las opciones de Detección de rostro, Ráfaga, Zoom elegante y Filtro inteligente.

Ajustar el área de enfoque

Para obtener fotos más claras, puede seleccionar un área de enfoque adecuada en función de la ubicación del sujeto dentro de la escena.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Area enfoq**.
3. Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Af central: Permite enfocar en el centro del cuadro (ideal cuando los sujetos están ubicados en el centro o cerca de él).
	Multi af: Permite enfocar una o varias áreas de entre 9 posibles.
	Estabilización AF: Permite enfocar y seguir el sujeto. (pág. 59)

Las opciones de disparo disponibles pueden variar según el modo de disparo.

Uso de la Detección de rostro

Si usa las opciones de Detección de rostro, la cámara puede detectar automáticamente el rostro de una persona. Cuando enfoca el rostro de una persona, la cámara ajusta la exposición de forma automática. Utilice **Detec. parpadeo** para detectar los ojos cerrados o **Disp. sonr.** para capturar un rostro sonriente. También puede usar la opción **Reconocimiento inteligente de rostro** a fin de registrar las caras y priorizar su enfoque.

- Cuando su cámara detecte un rostro, lo rastreará automáticamente.
- Es posible que la Detección de rostro falle cuando:
  - el sujeto está lejos de la cámara (el cuadro de enfoque aparecerá en color naranja para las funciones Disp. sonr. y Detec. parpadeo).
  - hay demasiada claridad o demasiada oscuridad.
  - el sujeto no está de frente a la cámara.
  - el sujeto tiene gafas negras o una máscara
  - la expresión del rostro del sujeto cambia notablemente
  - el sujeto tiene una luz de fondo o las condiciones de la luz son inestables
- La Detección de rostro no está disponible cuando se definen efectos de Filtro inteligente, opciones de Ajuste foto, o AF táctil inteligente.
- Según las opciones de disparo, las opciones de Detección de rostro podrán variar.
- Según las opciones de Detección de rostro seleccionadas, el temporizador podría no estar disponible.
- Cuando defina opciones de Detección de rostro, el área AF se configurará automáticamente como Multi af.
- Según las opciones de Detección de Rostro seleccionadas, las opciones de Ráfaga no están disponibles.
- Cuando capture fotografías de rostros detectados, se registrarán en la lista de rostros.
- Puede ver los rostros registrados en orden de prioridad en el modo Reproducción. (pág. 77) Incluso si los rostros se registraron correctamente, es posible que no se clasifiquen en el modo Reproducción.
- Es posible que un rostro detectado en el modo Disparo no aparezca en la lista de rostros ni en el Álbum inteligente.

Detectar rostros

Su cámara detecta automáticamente hasta 10 rostros humanos en una escena.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Detecc rostro** → **Normal**.



El rostro más cercano a la cámara o al centro de la escena aparecerá en un cuadro de enfoque de color blanco, y el resto de los rostros aparecerán en marcos de color gris.

- Cuanto más cerca esté del sujeto, más rápido logrará que la cámara detecte los rostros.
- Si ha definido opciones de Ráfaga, la cámara podría no registrar los rostros detectados.

Capturar autorretratos

Tome fotografías de usted mismo. La cámara definirá la distancia de enfoque en primer plano, y luego emitirá un sonido cuando esté lista.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Detecc rostro** → **Autorretrato**.
3. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
4. Arme su toma cuando la lente esté apuntada hacia usted.
5. Cuando escuche un pitido rápido, pulse [**Obturador**].



Cuando se ubiquen los rostros en el centro, la cámara emitirá un pitido rápido.

Si desactiva el **Volumen** en los ajustes de sonido, la cámara no emitirá un pitido. (pág. 106)

Capturar en disparo sonrisa

La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Detecc rostro** → **Disp. sonr.**
3. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Disparo.
4. Ajuste su toma.
   - La cámara libera automáticamente el obturador cuando detecta un rostro sonriente.



La cámara puede detectar la sonrisa más fácilmente cuando el sujeto esboza una sonrisa amplia.

Detectar el parpadeo de los ojos

Si la cámara detecta ojos cerrados, capturará automáticamente 2 fotografías en secuencia.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Detecc rostro** → **Detec. parpadeo**.

- Sostenga la cámara con firmeza cuando aparece "**¡capturando!**" en la pantalla.
- Si Detecc parpadeo falla, aparecerá el mensaje "**Foto tomada con ojos cerrados**". Capture otra fotografía.

Usar el Reconocimiento inteligente de rostro

La cámara registra de forma automática los rostros que fotografía con más frecuencia. La función Reconocimiento inteligente de rostro prioriza automáticamente el enfoque en dichos rostros y en los rostros favoritos. El Reconocimiento inteligente de rostro está disponible únicamente cuando utiliza una tarjeta de memoria.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Detecc rostro** → **Reconocimiento inteligente de rostro**.



- : Rostros registrados como favoritos. (Para registrar rostros favoritos, consulte la página 64.)
- : Rostros que la cámara ha registrado automáticamente.

- La cámara puede reconocer y registrar rostros de forma incorrecta debido a las condiciones de la luz, a los cambios drásticos en la pose o en el rostro de un sujeto, y si el sujeto usa gafas.
- La cámara puede registrar de manera automática hasta 12 rostros. Si la cámara reconoce un nuevo rostro cuando hay 12 rostros registrados, se reemplazará el rostro de menor prioridad por el nuevo.

Registrar rostros como favoritos (Mi estrella)

Puede registrar sus rostros favoritos para priorizar el enfoque y la exposición en esos rostros. Esta función está disponible únicamente cuando utiliza una tarjeta de memoria.

1. En el modo Disparo, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Edición de FR inteligente** → **Mi estrella**.
3. Alinee el rostro del sujeto con la línea del óvalo y pulse [**Obturador**] para registrar el rostro.

- Capture fotografías de una persona por vez cuando registra rostros.
- Para obtener mejores resultados, capture 5 fotografías del rostro del sujeto: una de frente, del lado izquierdo, derecho, por encima y por debajo.
- Cuando capture fotografías del lado izquierdo, derecho, por encima y por debajo, indique al sujeto que no mueva su rostro en más de 30 grados.
- Podrá registrar un rostro incluso si captura una sola fotografía del sujeto.

4 Una vez que termine de capturar las fotografías, aparecerá la lista de rostros.

- Los rostros favoritos se indican con una ★ en la lista de rostros.

- Puede registrar hasta 8 rostros como favoritos.
- El flash no se disparará cuando registre un rostro favorito.
- Si registra el mismo rostro dos veces, puede eliminar uno de la lista de rostros.

Visualizar sus rostros favoritos

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Edición de FR inteligente** → **Lista de rostro**.

- Para cambiar la clasificación de sus rostros favoritos, pulse [**Fn**], y luego seleccione **Editar ránking**. (pág. 77)
- Para eliminar un rostro favorito, pulse [**Fn**], y luego seleccione **Borrar mi estrella**. (pág. 78)

Ajuste de brillo y color

Aprenda a ajustar el brillo y el color para obtener una mejor calidad de imagen.

Ajustar la exposición manualmente (EV)

Según la intensidad de la luz del ambiente, las fotografías pueden salir demasiado claras o demasiado oscuras. En estos casos, puede ajustar la exposición para obtener una mejor fotografía.

▲ Más oscura (-)

▲ Neutra (0)

▲ Más clara (+)

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **EV**.

3 Seleccione un valor para ajustar la exposición.

- La fotografía será más luminosa a medida que aumente la exposición.



4 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

- Una vez que haya ajustado la exposición, el ajuste se guardará automáticamente. Es posible que después deba cambiar el valor de exposición para evitar la sobreexposición o la subexposición.
- Si no puede determinar una exposición adecuada, seleccione **AEB** (Valores de exposición automáticos). La cámara capturará 3 fotografías consecutivas, cada una con una exposición diferente: normal, subexposición y sobreexposición. (pág. 71)

Cambiar la opción de medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz. El brillo y la luz de las fotografías pueden variar en función del modo de medición seleccionado.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Medición**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	Multi: • La cámara divide el cuadro en varias áreas y, luego, mide la intensidad de la luz de cada área. • Ideal para tomar fotografías en general.
	Puntual: • La cámara mide sólo la intensidad de luz del centro exacto del cuadro. • Si un sujeto no está en el centro del cuadro, es posible que la exposición de la fotografía no sea la adecuada. • Ideal para tomar una fotografía de un sujeto con luz de fondo.
	Al centro: • La cámara promedia los resultados de la medición de todo el cuadro con más énfasis en el centro de la imagen. • Ideal para fotografías en las que los sujetos están en el centro del cuadro.

Seleccionar una fuente de luz (balance de blancos)

El color de la fotografía depende del tipo y de la calidad de la fuente de luz. Si desea que el color de su fotografía sea realista, seleccione una configuración de Balance de blancos que sea apropiada para las condiciones de iluminación, tal como Bb automático, Luz día, Nublado, o Tungsteno.

AWB Bb automático

Luz día

Nublado

Tungsteno

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Balance blancos**.

3 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
AWB	**Bb automático**: Permite configurar automáticamente el Balance de blancos según las condiciones de luz.
	Luz día: Para fotografías en exteriores en un día soleado.
	Nublado: Para fotografías en exteriores en un día nublado o a la sombra.
	Fluorescente h: Para fotografías bajo un tubo de luz fluorescente o de tres vías.
	Fluorescente l: Para tomar fotografías bajo una luz fluorescente blanca.
	Tungsteno: Para tomar fotografías bajo lámparas incandescentes o halógenas.
	Personaliz.: Permite utilizar los ajustes de Balance de blancos que ha definido. (pág. 69)

Personalizar opciones predeterminadas de balance de blancos

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Balance blancos**.

3 Desplácese hasta una opción deseada.

4 Pulse [ ].

5 Pulse [**DISP**/ / /] para ajustar el valor de las coordinadas.

- **G**: verde
- **A**: Ámbar
- **M**: Magenta
- **B**: Azul

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Definir su propio Balance de blancos

Puede personalizar el Balance de blancos capturando una fotografía de una superficie blanca, como por ejemplo un trozo de papel, bajo las condiciones de luz en las cuales desea capturar una fotografía. La función de Balance de blancos lo ayudará a adaptar los colores de su fotografía con la escena real.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Balance blancos**.

3 Desplácese hacia **Personaliz.**

4 Enfoque la lente en un trozo de papel blanco, y luego pulse [**Obturador**].



Uso de los modos de ráfaga

Puede ser difícil capturar fotografías de sujetos que se muevan rápidamente o captar expresiones faciales y gestos de los sujetos en las fotografías. También puede ser difícil ajustar la exposición correctamente y seleccionar una fuente de luz adecuada. En estos casos, seleccione uno de los modos de ráfaga.

Capturar fotografías en el modo de ráfaga en alta velocidad

1 En el modo Disparo, pulse [ ].

2 Seleccione una opción.

Icono	Descripción
	10 fps: Permite capturar 10 fotografías por segundo en forma continua. (Puede capturar hasta 8 fotografías en una ráfaga.)
	5 fps: Permite capturar 5 fotografías por segundo en forma continua. (Puede capturar hasta 8 fotografías en una ráfaga.)
	3 fps: Permite capturar 3 fotografías por segundo en forma continua. (Puede capturar hasta 8 fotografías en una ráfaga.)
	Individual: Permite capturar una sola fotografía. **Individual** no es una opción de ráfaga de alta velocidad.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Mantenga pulsado [**Obturador**].

- Mientras pulse [**Obturador**], la cámara capturará fotografías de manera continua.

- Sólo podrá utilizar el flash, el Zoom elegante, opciones de Detección de rostro y de Filtro inteligente cuando seleccione **Individual**.
- Es posible que la cámara tarde más en guardar las fotografías, según la capacidad y el rendimiento de la tarjeta de memoria.
- La cámara siempre exhibirá las fotografías capturadas antes de regresar al modo Disparo.

Capturar fotografías en el modo Precaptura

En el modo Precaptura, la cámara comienza a tomar fotografías antes de que usted termine de pulsar el obturador. Si no desea perderse las primeras tomas importantes, simplemente utilice este modo y seleccione la fotografía con los mejores resultados luego de capturarlas.

1 En el modo Disparo, pulse [].

2 Seleccione **Precaptura**.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

- La cámara capturará 7 fotografías en forma continua. Si suelta el [**Obturador**] demasiado rápido, la cámara cpaturará menos de 7 fotografías.

4 Pulse [**Obturador**].

- La cámara capturará la última fotografía y luego guardará todas las fotografías capturadas mientras usted pulsaba [**Obturador**] hasta la mitad.
- Si no pulsa [**Obturador**] hasta el final, las fotografías capturadas mientras pulsaba [**Obturador**] hasta la mitad no se guardarán.

Capturar fotografías en el modo AEB

Puede utilizar la función AEB (Horquillado de exposición automática) para capturar 3 fotografías consecutivas, cada una con una exposición distint: normal, subexposición y sobreexposición. Este modo es adecuado para las situaciones en las que es difícil calcular la exposición correcta.

1 En el modo Disparo, pulse [].

2 Seleccione **AEB**.

3 Alinee el sujeto en el cuadro y pulse [**Obturador**] hasta la mitad para enfocar.

4 Pulse [**Obturador**].

- La cámara capturará 3 fotografías en forma continua.

Utilice un trípode para evitar que las fotografías salgan borrosas.

Aplicar efectos/Ajustar imágenes

Aplicar efectos de Filtro inteligente

Aplique diferentes efectos de filtro a las fotografías y vídeos para crear imágenes únicas.

Miniatura

Viñeta

Ojo de pez

Boceto

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione o → **Filtro inteligente**.

3 Seleccione un efecto.

Filtros disponibles en el modo Programa

Icono	Descripción
	Normal: Sin efectos.
	Miniatura: Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
	Viñeta: Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
	Enfoque suave: Permite ocultar imperfecciones faciales o aplicar efectos correctores.
	Película antigua: Permite aplicar un efecto de película antigua.
	Punto semitono: Permite aplicar un efecto de tono medio.
	Boceto: Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
	Ojo de pez: permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de un lente ojo de pez.
	Clásico: Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
	Retro: Permite aplicar un efecto de tono sepia.
	Pintura al óleo: Permite aplicar un efecto de pintura al óleo.
	Dibujos animados: Permite aplicar un efecto de caricatura.

Icono	Descripción
	Pintura en tinta: Permite aplicar un efecto de pintura al agua.
	Filtro de cruce: Permite añadir líneas que irradien hacia afuera desde los objetos brillantes para imitar un efecto visual de un filtro de cruce.

Filtros disponibles en el modo Imagen en movimiento

Icono	Descripción
	Normal: Sin efectos.
	Efecto paleta 1: Permite crear una apariencia vívida con un contraste marcado y un color fuerte.
	Efecto paleta 2: Permite hacer que las escenas parezcan claras y limpias.
	Efecto paleta 3: Permite aplicar un tono marrón suave.
	Efecto paleta 4: Permite crear un efecto frío y monótono.
	Miniatura: Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
	Viñeta: Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
	Punto semitono: Permite aplicar un efecto de tono medio.
	Boceto: Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
	Ojo de pez: Permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de un lente ojo de pez.
	Clásico: Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
	Retro: Permite aplicar un efecto de tono sepia.

- Si selecciona **Miniatura** mientras graba un vídeo, el tiempo de grabación en miniatura aparecerá con el icono y será menor al tiempo real de grabación.
- Si selecciona **Miniatura** mientras graba un vídeo, no podrá grabar sonido ni capturar imágenes fijas.
- Si selecciona **Miniatura**, **Viñeta**, **Punto semitono**, **Boceto**, u **Ojo de pez** while recording a video, the recording speed will be set to 15 mientras graba un vídeo, la velocidad de grabación estará configurada en VGA.
- Si selecciona **Boceto**, **Pintura al óleo**, **Dibujos animados**, **Pintura en tinta**, o **Filtro de cruce** al capturar una fotografía, el tamaño cambiará automáticamente a 5M y menor.
- Si define efectos de Filtro inteligente, no podrá establecer opciones de Zoom elegante, Reconocimiento de rostro, Ajuste de imagen, Ráfaga o Estabilización AF.

Ajustar las fotografías

Ajuste la nitidez, la saturación o el contraste de las fotografías.

1 En el modo Disparo, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Ajuste foto**.

3 Seleccione una opción.

- Contraste
- Nitidez
- Saturación

4 Pulse [▼/⏲] para ajustar cada valor.

Contraste	Descripción
-	Permite disminuir el color y el brillo.
+	Permite aumentar el color y el brillo.

Nitidez	Descripción
-	Permite suavizar los bordes de las fotografías (ideal para editar las fotografías en su ordenador).
+	Permite que los bordes se vean más nítidos para aumentar la claridad de las fotografías. Esto también puede incrementar el ruido de las fotografías.

Saturación	Descripción
-	Permite disminuir la saturación.
+	Permite aumentar la saturación.

5 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

- Seleccione 0 si no desea aplicar ningún efecto (ideal para imprimir).
- Si configura funciones de ajuste, no podrá utilizar las opciones de Filtro inteligente y Reconocimiento de rostro.

Reproducción y edición

Aprenda a reproducir y editar fotografías o vídeos. Además, aprenda a conectar la cámara al ordenador, a la impresora de fotografías o a su TV, HDTV, o TV 3D.

Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción 76
- Iniciar el modo Reproducción 76
- Ver fotografías 82
- Reproducir un vídeo 85

Uso del modo Productor de películas creativas 87
- Realizar una película con el Productor de películas creativas 87
- Ver una película realizada en el modo Productor de películas creativas 88

Edición de una fotografía 89
- Cambiar el tamaño de las fotografías 89
- Girar una fotografía 89
- Aplicar efectos de Filtro inteligente 90
- Ajustar las fotografías 91
- Crear un pedido de impresión (DPOF) 92

Visualizar archivos en TV, HDTV, o TV 3D 94

Transferir archivos al ordenador Windows 97
- Transferir archivos con Intelli-studio 98
- Transferir archivos mediante la conexión de la cámara como disco extraíble 100
- Desconectar la cámara (para Windows XP) 101

Transferir archivos al ordenador Mac ... 102

Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge 103

Ver fotografías o vídeos en el modo Reproducción

Aprenda a reproducir fotografías o vídeos y a administrar archivos.

Iniciar el modo Reproducción

Visualice fotografías o reproduzca vídeos almacenados en la cámara.

1 Pulse [▶].
- Se mostrará el último archivo.
- Si la cámara está apagada, se encenderá y mostrará el último archivo.

2 Pulse [ϟ/🌷] para desplazarse por los archivos.
- Mantenga pulsado [ϟ/🌷] para desplazarse por los archivos rápidamente.

- Para ver los archivos almacenados en la memoria incorporada, retire la tarjeta de memoria.
- Tal vez no sea posible editar o reproducir archivos que hayan sido capturados con otras cámaras, debido a tamaños o códecs no compatibles. Utilice un ordenador u otro dispositivo para editar o reproducir estos archivos.

Información sobre archivos de fotografía



Icono	Descripción
100-0001	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo
3D	Fotografía capturada en el modo Fotografía 3D
H5	Fotografía capturada en un modo de ráfaga en alta velocidad o en el modo Precaptura (Ver archivos como una carpeta, pág. 78)
🔑	Archivo protegido
🖨	Se configuró el pedido de impresión (DPOF)
🙂	La fotografía incluye un rostro registrado (disponible únicamente cuando utiliza una tarjeta de memoria)

Para mostrar la información del archivo en la pantalla, pulse [**DISP**].

Información sobre archivos de vídeo



Icono	Descripción
100-0002	Nombre de la carpeta - Nombre del archivo
00:00	Tiempo actual de reproducción
00:20	Largo del vídeo
	Archivo de vídeo
	El vídeo incluye imágenes capturadas durante la grabación
	Vídeo realizado en el modo Productor de películas creativas
	Archivo protegido
	Imagen capturada durante la grabación de un vídeo

Clasificar los rostros preferidos

Puede clasificar sus rostros favoritos. La función de rostros favoritos está disponible sólo si inserta una tarjeta de memoria en la cámara.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Editar lista de rostros** → **Editar ránking**.

3 Seleccione un rostro de la lista, y luego pulse [**OK**].

4 Pulse [**DISP**/] para cambiar el ránking del rostro, y luego pulse [**Fn**].

Eliminar rostros favoritos

Puede eliminar sus rostros favoritos. La función de rostros favoritos está disponible sólo si inserta una tarjeta de memoria en la cámara.

1. En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Editar lista de rostros** → **Borrar mi estrella**.
3. Seleccione un rostro y luego pulse [**OK**].
4. Pulse [**Fn**].
5. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

Ver archivos en forma de carpetas

Las fotografías capturadas en un modo de ráfaga en alta velocidad o en el modo Precaptura aparecen en forma de carpetas.

1. En el modo Reproducción, pulse [▼/⏲] para desplazarse hasta la carpeta que desee.
   - La cámara reproducirá las fotografías de la carpeta automáticamente.



2. Pulse [**OK**] para abrir la carpeta.
3. Pulse [▼/⏲] para desplazarse por los archivos.
4. Pulse [**OK**] para regresar al modo Reproducción.

No es posible editar una fotografía mientras ve una carpeta. Para editar una fotografía dentro de una carpeta, pulse [**OK**] para abrir la carpeta, y desplácese hasta la fotografía.

Ver archivos por categoría en Álbum inteligente

Vea archivos por categoría, como por ejemplo fecha, rostro o tipo de archivo.

1 En el modo Reproducción gire [**Zoom**] hacia la izquierda.

2 Pulse [**MENU**].

3 Seleccione una categoría.



Opción	Descripción
Tipo	Permite ver los archivos según el tipo de archivo.
Fecha	Permite ver los archivos según la fecha en que se guardaron.
Semana	Permite ver los archivos según el día de la semana en que se guardaron.
Cara	Permite ver los archivos según los rostros registrados y los rostros preferidos. (Hasta 20 personas)

4 Pulse [▼/⏲] para desplazarse por los archivos.

- Mantenga pulsado [▼/⏲] para desplazarse por los archivos rápidamente.

5 Pulse [**OK**] para regresar a la vista normal.

La cámara puede demorar un momento en abrir el Álbum inteligente, cambiar la categoría o reorganizar los archivos.

Ver archivos como miniaturas

Explorar vistas en miniatura de los archivos.

En el modo Reproducción, gire [**Zoom**] hacia la izquierda para ver las miniaturas (3 por pantalla). Gire [**Zoom**] hacia la izquierda una o dos veces más para mostrar más miniaturas (9 o 20 por pantalla). Gire [**Zoom**] hacia la derecha para regresar a la vista anterior.



Para	Descripción
Desplazarse por los archivos	Pulse [**DISP**/🌷/⚡/⏱].
Eliminar archivos	Pulse [**Fn**], y luego seleccione **Sí**.

Cuando se desplace hacia un archivo de vídeo o hacia una carpeta en la vista en minatura, la cámara reproducirá el vídeo o las fotografías de la carpeta automáticamente.

Proteger archivos

Proteja sus archivos contra una eliminación accidental.

1. En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Proteger** → **Seleccionar**.
   - Para proteger todos los archivos, seleccione **Todo** → **Bloquear**.
3. Seleccione el archivo que desea proteger y pulse [**OK**].
   - Pulse [**OK**] nuevamente para cancelar la selección.



4. Pulse [**Fn**].

No es posible eliminar o rotar un archivo protegido.

Eliminar archivos

Seleccione los archivos que desea eliminar en el modo Reproducción.

Eliminar un solo archivo

Puede seleccionar un archivo y eliminarlo.

1. En el modo Reproducción, seleccione un archivo y luego toque [**Fn**].
2. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

- Cuando vea archivos en el Álbum inteligente o la vista en miniatura, pulse [**Fn**] para eliminar un archivo.
- Cuando vea archivos como carpetas, plse [**Fn**] para eliminar todas las fotografías de la carpeta.
- Para eliminar una fotografía específica dentro de una carpeta, abra la carpeta, seleccione el archivo, y luego pulse [**Fn**].

Eliminar varios archivos

Puede seleccionar varios archivos y eliminarlos.

1. En el modo Reproducción, pulse [**Fn**].
2. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Eliminar varios**.
   - También puede eliminar varios archivos en el modo Reproducción pulsando [**MENU**], y seleccionando → **Eliminar** → **Seleccionar**.
3. Seleccione los archivos que desee eliminar y pulse [**OK**].
   - Pulse [**OK**] nuevamente para cancelar la selección.
4. Pulse [**Fn**].
5. Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

Eliminar todos los archivos

Puede seleccionar todos los archivos y eliminarlos a la vez.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Eliminar** → **Todo**.

3 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

Copiar archivos en la tarjeta de memoria

Copie archivos de la memoria incorporada a una tarjeta de memoria.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Copiar**.

3 Seleccione **Sí**.

Ver fotografías

Amplíe una parte de una fotografía o visualice las fotografías en una presentación de diapositivas.

Ampliar una fotografía

En el modo Reproducción, gire [**Zoom**] hacia la derecha para ampliar una parte de la fotografía. Gire [**Zoom**] hacia la izquierda para reducirla.



Área ampliada

Porcentaje de zoom (el porcentaje máximo de zoom varía según la resolución de la fotografía).

Para	Descripción
Mover el área ampliada	Pulse [**DISP**/✿/ϟ/⏲].
Recortar la fotografía ampliada	Pulse [**OK**], y luego seleccione **Sí**. (Se guardará como un nuevo archivo).

Cuando ve fotografías capturadas por otra cámara, el porcentaje de zoom puede diferir.

Ver fotografías panorámicas

Ver fotografías capturadas en el modo Panorama.

1. En el modo Reproducción, pulse [ϟ/⏲] para desplazarse hasta la carpeta que desee.
   - La fotografía panorámica aparecerá en la pantalla.
2. Pulse [**OK**].
   - La cámara se desplazará a lo largo de la fotografía en forma horizontal o vertical, según la dirección en la que se haya movido al capturarla. Luego la cámara pasará al modo Reproducción.
   - Mientras mira una fotografía panorámica, pulse [**OK**] para pausar o reanudar la reproducción.
   - Cuando la reproducción de una fotografía panorámica se detenga, pulse [**DISP**/✿/ϟ/⏲] para mover la fotografía en dirección horizontal o vertical, según la dirección en la que se haya movido al capturarla.
3. Pulse [**MENU**] para regresar al modo Reproducción.

- La cámara se desplazará automáticamente a lo largo de la fotografía panorámica sólo si el lado más largo de la fotografía es dos o más veces más largo que el lado más corto.
- En la pantalla de la cámara, una fotografía capturada en el modo Panorama 3D aparecerá como una fotografía panorámica bidimensional. Para ver el efecto tridimensional, conecte su cámara a un TV 3D o un monitor 3D. (pág. 96)

Reproducir una presentación de diapositivas

Aplique efectos y audio a una presentación de diapositivas de sus fotografía. La función de presentación de diapositivas no podrá utilizarse para vídeos.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione .

3 Seleccione un efecto de presentación de diapositivas.

- Diríjase directamente al paso 4 para iniciar una presentación de diapositivas sin efectos.

* Predeterminado

Opción	Descripción
Iniciar	Permite configurar si se repetirá o no la presentación de diapositivas. (**Reproducir**, **Repet. reprod.**)
Imágenes	Permite configurar las fotografías que desee ver como presentación de diapositivas. • **Todo***: Permite ver todas las fotografías en una presentación de diapositivas. • **Fecha**: Permite ver las fotografías capturadas en una fecha específica en una presentación de diapositivas. • **Seleccionar**: Permite ver las fotografías seleccionadas en una presentación de diapositivas.

* Predeterminado

Opción	Descripción
Intervalo	• Permite ajustar el intervalo entre las fotografías. (**1 seg***, **3 seg**, **5 seg**, **10 seg**) • Deberá configurar la opción Efecto en **Desact.** para configurar el intervalo.
Efecto	• Permite configurar un efecto de cambio de escena entre las fotografías. (**Desact.***, **Calmado**, **Brillante**, **Relajado**, **Vivo**, **Dulce**) • Seleccione **Desact.** para cancelar los efectos. • Cuando utilice la opción Efecto, el intervalo entre las fotografías será de 3 segundos.
Música	Permite seleccionar el audio de fondo.

4 Seleccione **Iniciar** → **Reproducir**.

- Seleccione **Repet. reprod.** para repetir la presentación.

5 Visualizar una presentación de diapositivas.

- Pulse [**OK**] para pausar la presentación.
- Pulse [**OK**] nuevamente para reanudar la presentación.

Pulse [**OK**], y luego pulse [/] para detener la presentación de diapositivas y regresar al modo Reproducción.

Reproducir un vídeo

En el modo Reproducción, puede ver un vídeo y luego capturar partes del vídeo reproducido. Puede guardar la imagen capturada o los segmentos recortados como archivos nuevos.

1 En el modo Reproducción, seleccione un vídeo y luego toque [**OK**].

2 Vea el vídeo.

Tiempo de reproducción actual/duración del vídeo

Para	Descripción
Permite retroceder.	Pulse [ ]. La cámara retrocede en incrementos de 2X, 4X y 8X al seleccionar y pulsar [ ].
Permite pausar o reanudar la reproducción.	Pulse [**OK**].
Permite avanzar.	Pulse [ ]. La cámara avanza en incrementos de 2X, 4X y 8X al seleccionar y pulsar [ ].
Permite ajustar el nivel de volumen.	Gire [**Zoom**] a la izquierda o a la derecha

Recortar un vídeo

1 Mientras ve un vídeo, pulse [**OK**] en el punto en el cual desea iniciar el recorte.

2 Gire [**Zoom**] hacia la derecha y luego pulse [**OK**].

3 Pulse [**OK**] en el punto en el cual desea finalizar el recorte.

4 Gire [**Zoom**] hacia la derecha.

5 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

- El vídeo original debe durar 10 segundos como mínimo.
- La cámara guardará el vídeo editado como un archivo nuevo.

Capturar una imagen de un vídeo

1 Mientras ve un vídeo, pulse [**OK**] en el punto en el cual desea capturar una imagen.

2 Pulse [ ].

- La resolución de la imagen capturada será el mismo que el del vídeo original.
- La imagen capturada se guarda como un archivo nuevo.

Uso del modo Productor de películas creativas

En el modo Productor de películas creativas, puede realizar películas fácilmente sobre la base de fotografías y vídeos almacenados en su tarjeta de memoria.

Realizar una película con el Productor de películas creativas

1. En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione → **Productor de películas creativas**.
3. Seleccione **Creación película +**.
4. Seleccione **Seleccionadas**, y luego seleccione archivos.
   - Deberá seleccionar al menos 2 archivos.
   - Si selecciona una carpeta, se utilizarán todas las fotos de la carpeta.
   - Si selecciona un vídeo se utilizarán todas las fotografías capturadas durante la grabación del vídeo.
   - Seleccione **Rep. aleatorio** para permitir que la cámara seleccione fotografías y vídeos en forma aleatoria. La película no podrá exceder los 2 minutos 30 segundos.



- No es posible seleccionar fotografías capturadas en el modo Panorama, vídeos creados en el modo Productor de películas inteligentes, vídeos grabados con algunos efectos de Filtro inteligente (**Miniatura**, **Viñeta**, **Punto semitono**, **Boceto**, u **Ojo de pez**), o algunos vídeos en alta velocidad (**440 fps**).
- Podrá seleccionar hasta 60 fotografías y 10 vídeos.

5. Pulse [**Fn**] para confirmar la selección.
6. Pulse [] para seleccionar **Tema**, y luego seleccione un tema.
7. Pulse [] para seleccionar **Musica**, y luego seleccione música.
8. Pulse [] para seleccionar **Tamaño película**, y luego seleccione un tamaño de película.
9. Pulse [] para seleccionar **Creación**, y luego seleccione **Inicio creación**.
   - Si la cámara no cuenta con memoria suficiente para almacenar la película, no podrá seleccionar **Inicio creación**. Borre archivos de la tarjeta de memoria para hacer más espacio. (pág. 81)
   - Si aparece un mensaje emergente al seleccionar **Inicio creación**, seleccione un tamaño menor en la opción **Tamaño película**.
   - La configuración del vídeo puede tomar más tiempo según la cantidad de archivos seleccionados y el tamaño de los mismos.
   - Pulse [**MENU**] para cancelar la configuración del vídeo.

Ver una película realizada en el modo Productor de películas creativas

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **Productor de películas creativas**.

3 Pulse [**DISP**/] para seleccionar una película.

4 Pulse [**OK**] para reproducir la película.

Para ver la película en el modo Reproducción, pulse [▶]. (pág. 76)

Edición de una fotografía

Aprenda a editar fotografías.

- La cámara guardará las fotografías editadas como archivos nuevos.
- Cuando edite fotografías, la cámara las convertirá automáticamente a una resolución más baja. Las fotografías que gire o a las cuales cambie en tamaño manualmente no se convertirán automáticamente a una resolución más baja.

Cambiar el tamaño de las fotografías

Puede cambiar el tamaño de una fotografía y guardarla como un nuevo archivo.

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **C. tamaño**.
3. Seleccione una opción.

Las opciones de cambio de tamaño pueden variar según el tamaño de la fotografía original.

Girar una fotografía

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **Rotar**.
3. Seleccione una opción.

La cámara reemplazará el archivo original.

Aplicar efectos de Filtro inteligente

Aplique efectos especiales a sus fotografías.

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **Filtro inteligente**.
3. Seleccione un efecto.



Icono	Descripción
	Normal: Sin efectos.
	Miniatura: Permite aplicar un efecto de giro e inclinación para que el sujeto aparezca en miniatura.
	Viñeta: Permite aplicar los colores en estilo retro, un nivel de contraste alto y un fuerte efecto de viñeta de las cámaras Lomo.
	Enfoque suave: Permite ocultar imperfecciones faciales o aplicar efectos correctores.

Icono	Descripción
	Película antigua: Permite aplicar un efecto de película antigua.
	Punto semitono: Permite aplicar un efecto de tono medio.
	Boceto: Permite aplicar un efecto de boceto en tinta.
	Ojo de pez: permite distorsionar objetos para imitar el efecto visual de un lente ojo de pez.
	Clásico: Permite aplicar un efecto en blanco y negro.
	Retro: Permite aplicar un efecto de tono sepia.
	Pintura al óleo: Permite aplicar un efecto de pintura al óleo.
	Dibujos animados: Permite aplicar un efecto de caricatura.
	Pintura en tinta: Permite aplicar un efecto de pintura al agua.
	Filtro de cruce: Permite añadir líneas que irradien hacia afuera desde los objetos brillantes para imitar un efecto visual de un filtro de cruce.
	Disparo de aumento: Permite aplicar un efecto borroso a los bordes de na fotografía para enfatizar a los sujetos del centro.

Ajustar las fotografías

Aprenda a corregir el efecto de ojos rojos, ajustar el tono de la piel, y ajustar el brillo, el contraste o la saturación. La cámara guardará la fotografía editada como un archivo nuevo, pero podrá convertirlo a una resolución más baja.

Eliminar los ojos rojos

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **Ajuste foto** → **Corr. oj. roj.**
3. Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Retoque de rostros

1. En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].
2. Seleccione → **Ajuste foto** → **Retoque rostro**.
3. Pulse [ ].
4. Pulse [/] para ajustar el tono de la piel.
   - A medida que el número aumenta, el tono de la piel aparecerá más brilloso.
5. Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Ajustar el brillo, contraste o saturación.

1 En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].

2 Seleccione → **Ajuste foto**.

3 Seleccione una opción de ajuste.

Icono	Descripción
	Brillo
	Contraste
	Saturación

4 Pulse [ ].

5 Pulse [/] para ajustar la opción.

6 Pulse [**OK**] para guardar sus ajustes.

Añadir ruido a la fotografía

1 En el modo Reproducción, seleccione una fotografía y luego toque [**MENU**].

2 Seleccione → **Ajuste foto** → **Añadir ruido**.

3 Pulse [**OK**] para guardar.

Crear un pedido de impresión (DPOF)

Seleccione las fotografías que desea imprimir y guarde las opciones de impresión en el formato de pedido de impresión digital (DPOF). Esta información se guarda en la carpeta MISC en su tarjeta de memoria para una impresión conveniente en impresoras compatibles con formato DPOF.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **DPOF** → **Estándar** → **Seleccionar**.

- Seleccione **Todo** para imprimir todas las fotografías.

3 Seleccione la fotografía que desea imprimir, gire [**Zoom**] hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el número de copias, y luego seleccione [**Fn**].
   - Si selecciona **Todo**, pulse [**DISP**/] para seleccionar el número de copias, y luego pulse [**OK**].

4 Pulse [**MENU**].

5 Seleccione → **DPOF** → **Tamaño** → **Seleccionar**.
   - Seleccione **Todo** para escoger el tamaño de todas las fotografías.

6 Seleccione la fotografía que desea imprimir, gire [**Zoom**] hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar el tamaño de la impresión, y luego seleccione [**Fn**].
   - Si selecciona **Todo**, pulse [**DISP**/] para seleccionar el tamaño, y luego pulse [**OK**].

Imprimir fotografías como miniaturas

Imprima fotografías como miniaturas para ver todas las fotografías a la vez.

1 En el modo Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione → **DPOF** → **Índice**.

3 Cuando aparezca la ventana emergente, seleccione **Sí**.

- Puede llevar la tarjeta de memoria a una tienda de impresión admita DPOF (formato de pedido de impresión digital) o puede imprimir las fotografías directamente con una impresora compatible con DPOF en el hogar.
- Las fotografías con dimensiones más anchas que el papel pueden ser cortadas en los extremos izquierdo y derecho. Asegúrese de que las dimensiones de su fotografía sean compatibles con el papel seleccionado.
- No es posible configurar opciones de DPOF para las fotografías almacenadas en la memoria interna.
- Si especifica el tamaño de impresión, podrá imprimir únicamente en impresoras compatibles con DPOF 1.1.

Visualizar archivos en TV, HDTV, o TV 3D

Reproduzca fotografías o vídeos mediante la conexión de la cámara a un TV con el cable A/V.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **Salida vídeo**.

3 Seleccione una salida de señal de vídeo de acuerdo con su país o región. (pág. 109)

4 Apague la cámara y el TV.

5 Conecte la cámara al TV con el cable A/V.



6 Encienda el TV y seleccione la fuente de vídeo A/V con el control remoto del TV.

7 Encienda la cámara.

- La cámara ingresará automáticamente al modo Reproducción cuando la conecte a un TV.

8 Visualice fotografías o reproduzca vídeos con los botones de la cámara.

- Según el modelo del TV, podrá ver algún ruido digital o una parte de una imagen podría no aparecer.
- Según los ajustes del TV, es posible que las imágenes no aparezcan centradas en la pantalla.

Visualizar archivos en un HDTV

Puede ver fotografías o vídeos de gran calidad y sin comprimir en un HDTV mediante el uso del cable HDMI opcional. HDMI (Interfaz multimedia de alta definición) es compatible con la mayoría de los HDTV.

1. En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione ⚙ → **Tamaño HDMI**.
3. Seleccione una resolución HDMI. (pág. 109)
4. Apague la cámara y el HDTV.
5. Conecte la cámara al HDTV con el cable opcional HDMI.



6. Encienda la cámara.
   - Si tiene un Samsung HDTV compatible con Anynet+ y ha activado la función Anynet+ de la cámara, el HDTV se encenderá automáticamente y exhibirá la pantalla de la cámara, mientras la cámara ingresa automáticamente al modo Reproducción.
   - Si desactiva Anynet+, el HDTV no se activa automáticamente.
7. Visualice los archivos mediante el uso de los botones de la cámara o del control remoto del HDTV.

- Si su HDTV admite el perfil Anynet+(CEC) , active Anynet+ en el menú de ajustes de la cámara (pág. 108) para controlar la cámara y el TV con el control remoto del TV.
- Anynet+ le permite controlar todos los dispositivos Samsung A/V conectados con el control remoto del TV.
- El tiempo que le tome a la cámara conectarse a su HDTV puede variar según el tipo de tarjeta microSD o microSDHC que utilice. Una tarjeta microSD o microSDHC más rápida no necesariamente generará una transferencia HDMI más rápida, ya que la función principal de la tarjeta es mejorar la tasa de transferencia cuando se toman fotografías.

Ver archivos en un TV 3D

Puede ver fotografías capturadas en el modo Fotografía 3D o Panorama 3D en un TV 3D.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **Tamaño HDMI**.

3 Seleccione una resolución HDMI. (pág. 109)

4 Apague la cámara y el TV 3D.

5 Conecte la cámara al TV 3D con el cable opcional HDMI.



6 Encienda la cámara.
- Si tiene un Samsung TV 3D compatible con Anynet+ y ha activado la función Anynet+ de la cámara, el TV 3D se encenderá automáticamente y exhibirá la pantalla de la cámara, mientras la cámara ingresa automáticamente al modo Reproducción.
- Si desactiva Anynet+ en la cámara, el TV 3D no se activa automáticamente.

7 Pulse [🌷] para pasar al **Modo TV 3D**.
- Pulse [🌷] nuevamente para pasar al **Modo TV 2D**.

8 Active la función 3D de su TV.
- Consulte el manual del usuario de su TV para más detalles.

9 Vea las fotografías tridimensionales con los botones de su cámara o con el control remoto del TV.

- No podrá ver un archivo MPO con efecto tridimensional en un TV que no admita ese formato de archivos.
- Utilice las gafas tridimensionales correspondientes al ver un archivo MPO en un TV 3D.

No vea imágenes tridimensionales capturadas por la cámara en un TV 3D o un monitor 3D durante demasiado tiempo. Esto puede provocar síntomas desagradasbles, como cansancio en los ojos, fatiga, náuseas, entre otros.

Transferir archivos al ordenador Windows

Transfiera archivos a su ordenador Windows, edítelos con Intelli-studioy péguelos en la web.

Requisitos

Elemento	Requisitos
CPU	Intel® Core 2 Duo® 1,66 GHz o superior/ AMD Athlon™ X2 Dual-Core 2,2 GHz o superior
RAM	512 MB de RAM como mínimo (se recomienda 1 GB o más)
SO*	Windows XP SP2, Windows Vista, o Windows 7 (ediciones de 32 bits)
Capacidad del disco duro	250 MB o más (se recomienda 1 GB o más)
Otros	• Unidad de CD-ROM • Monitor compatible con pantalla en color de 16 bits, 1024 x 768 píxeles (se recomienda pantalla en color de 1280 X 1024 píxeles y 32 bits) • Puerto USB 2.0 • nVIDIA Geforce 7600GT o superior/ serie ATI X1600 o superior • Microsoft DirectX 9.0c o superior

* Es posible que los programas no funcionen adecuadamente con ediciones de 64 bits de Windows XP, Windows Vista, y Windows 7.

- Los requisitos son tan sólo una recomendación. Es posible que la cámara no funcione correctamente incluso si el ordenador cumple con los requisitos, dependiendo de su estado.
- Si su ordenador no cumple con los requisitos, es posible que los vídeos no se puedan reproducir correctamente o que tome más tiempo editar vídeos.
- Instale DirectX 9.0c o mayor antes de utilizar el programa.
- Su ordenador deberá operar en Windows XP, Windows Vista o Windows 7 para conectar la cámara como disco extraíble.

El productor no se hará responsable de ningún daño que resulte de un uso incorrecto del ordenadores ensamblados.

Transferir archivos con Intelli-studio

Intelli-studio se iniciará automáticamente al conectar la cámara al ordenador con el cable USB.

La batería se cargará mientras la cámara está conectada al ordenador con el cable USB.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **Software del PC** → **Activado**.

3 Apague la cámara.

4 Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.

Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.



5 Encienda la cámara.

- El ordenador reconocerá la cámara automáticamente y se iniciará Intelli-studio.

Si ha definido la opción USB como **Seleccionar**, seleccione **Orden** en la ventana emergente.

6 Seleccione una carpeta de destino en su ordenador, y luego seleccione **Sí**.

- Los nuevos archivos almacenados en la cámara serán transferidos automáticamente a la carpeta seleccionada.
- Si su cámara no tiene archivos nuevos, no aparecerá la ventana emergente para guardar nuevos archivos.

En Windows Vista y Windows 7, seleccione **Run iStudio.exe** en la ventana de reproducción automática para iniciar Intelli-studio.

Usar Intelli-studio

Intelli-studio es un programa incorporado que le permite reproducir y editar archivos. Para obtener más detalles, consulte **Ayuda → Ayuda** en el programa.

- Puede actualizar el firmware de su cámara seleccionando **Soporte web → Actualizar firmware para el dispositivo conectado** en la barra de herramientas de programas.
- Si instala Intelli-studio en su ordenador, el programa se iniciará más rápidamente. Para instalar el programa, seleccione **Herramienta → Instalar Intelli-Studio en el ordenador**.
- No puede editar archivos directamente en la cámara. Antes de comenzar a editar los archivos, transfiéralos a una carpeta de su ordenador.
- Intelli-studio admite los siguientes formatos:
  - Vídeos: MP4 (Vídeo: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
  - Fotografías: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



No.	Descripción
❶	Permite abrir menús.
❷	Permite mostrar fotografías de la carpeta seleccionada.
❸	Permite cambiar al modo de edición de fotografías.
❹	Permite cambiar al modo de edición de vídeos.
❺	Permite pasar al modo Compartir (para enviar archivos por correo electrónicos o pegar archivos en sitios web tales como Flickr o YouTube).
❻	Permite ampliar o reducir las miniaturas de la lista.
❼	Permite seleccionar un tipo de archivo.
❽	Permite ver archivos de la carpeta seleccionada en el ordenador.
❾	Permite mostrar u ocultar archivos de la cámara conectada.
❿	Permite ver archivos de la carpeta seleccionada en la cámara.
⓫	Permite ver archivos como miniaturas o en un mapa.
⓬	Permite examinar las carpetas almacenadas en la cámara.
⓭	Permite examinar las carpetas almacenadas en su ordenador.
⓮	Permite ir a la carpeta anterior o siguiente.
⓯	Permite imprimir archivos, visualizarlos en un mapa, almacenarlos en Mi carpeta o registrar rostros.

Transferir archivos mediante la conexión de la cámara como disco extraíble

Conecte la cámara al ordenador como disco extraíble.

1. En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].
2. Seleccione ⚙ → **Software del PC** → **Desactivado**.
3. Apague la cámara.
4. Conecte la cámara al ordenador con el cable USB.

> ⚠ Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.



5 Encienda la cámara.
- El ordenador reconoce la cámara automáticamente.

Si ha definido la opción USB como **Seleccionar**, seleccione **Orden** en la ventana emergente.

6 En su ordenador, seleccione **Mi PC** → **Disco extraíble** → **DCIM** → **100PHOTO**.

7 Arrastre o guarde archivos en su ordenador.

Desconectar la cámara (para Windows XP)

Con Windows Vista y Windows 7, los métodos para desconectar la cámara son similares.

1 Si la luz indicadora de estado de la cámara parpadea, espere a que deje de hacerlo.

2 Haga clic en en la barra de herramientas ubicada en la parte inferior derecha de la pantalla del ordenador.

3 Haga clic en el mensaje emergente.

4 Haga clic en la casilla del mensaje que indica que se ha extraído con éxito.

5 Retire el cable USB.

No es posible desconectar la cámara de manera segura mientras Intelli-studio está activo. Finalice el programa antes de desconectar la cámara.

Transferir archivos al ordenador Mac

Una vez que conecte la cámara al ordenador Macintosh, el ordenador reconocerá el dispositivo automáticamente. Puede transferir archivos directamente de la cámara al ordenador sin instalar ningún programa.

Se admite Mac OS 10.4 o posterior.

1 Conecte la cámara al ordenador Macintosh con el cable USB.

Deberá conectar el extremo más pequeño del cable USB en la cámara. Si invierte el cable, puede dañar los archivos. El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.



2 Encienda la cámara.

- El ordenador reconoce la cámara automáticamente, y aparece el icono del disco extraíble.

Si ha definido la opción USB como **Seleccionar**, seleccione **Orden** en la ventana emergente.

3 Haga doble clic en el icono del disco extraíble.

4 Arrastre o guarde archivos en su ordenador.

Impresión de fotografías con una impresora de fotografías PictBridge

Imprima fotografías con una impresora compatible con PictBridge al conectar la cámara directamente a la impresora.

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione ⚙ → **USB** → **Imprimir**.

3 Encienda la impresora y conecte la cámara a la impresora con el cable USB.



4 Si la cámara está apagada, pulse [**POWER**] o [▶] para encenderla.
- La impresora reconoce la cámara automáticamente.

5 Pulse [ϟ/🔥] para seleccionar un archivo que desea reproducir.
- Pulse [**MENU**] para ajustar las opciones de impresión. Consulte "Configurar ajustes de impresión".

6 Pulse [**OK**] para imprimir.
- Comenzará la impresión. Pulse [ϟ] para cancelar la impresión.

Configurar ajustes de impresión

Pulse [**MENU**] para configurar los ajustes de impresión.

Opción	Descripción
Imágenes	Permite seleccionar si imprimirá la fotografía actual o todas las fotografías.
Tamaño	Permite configurar el tamaño de la fotografía.
Diseño	Permite configurar la cantidad de fotografías que desea imprimir en una hoja de papel.
Tipo	Permite configurar el tipo de papel.
Calidad	Permite configurar la calidad de impresión.
Fecha	Permite configurar la impresión de la fecha.
Nombre archivo	Permite configurar la impresión del nombre del archivo.
Restablecer	Permite restablecer los ajustes a sus valores predeterminados.

Algunas impresoras no admiten ciertas opciones.

Ajustes

Consulte las opciones para definir los ajustes de la cámara.

Menú de ajustes 105
- Acceder al menú de ajustes 105
- Sonido 106
- Pantalla 106
- Ajustes 107

Menú de ajustes

Aprenda a configurar los ajustes de su cámara.

Acceder al menú de ajustes

1 En el modo Disparo o Reproducción, pulse [**MENU**].

2 Seleccione un menú.



Opción	Descripción
	Sonido: Permite configurar los distintos sonidos y el volumen de la cámara. (pág. 106)
	Pantalla: Permite personalizar los ajustes de la pantalla. (pág. 106)
	Ajustes: Permite personalizar los ajustes del sistema de la cámara. (pág. 107)

3 Seleccione un elemento.



4 Seleccione una opción.



5 Pulse [**MENU**] para regresar a la pantalla anterior.

Sonido

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Volumen	Permite configurar el volumen de cualquier sonido. (**Desactivado**, **Bajo**, **Medio***, **Alto**)
Sonido inicial	Permite emitir un sonido al encender la cámara. (**Desactivado***, **Activado**)
Son. obtur.	Permite emitir un sonido al pulsar el botón del obturador. (**Desactivado**, **Activado***)
Sonido	Permite emitir un sonido al pulsar los botones o cambiar de modo. (**Desactivado**, **Activado***)
Son. af	Permite ajustar un sonido al pulsar el botón del obturador hasta la mitad. (**Desactivado**, **Activado***)

Pantalla

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Descripcion Funciones	Permite mostrar una breve descripción de una opción o un menú. (**Desactivado**, **Activado***)
Cuadrícula	Permite seleccionar una guía que ayude a crear una escena. (**Desactivado***, **3 X 3**, **2 X 2**, **Cruce** , **Diagonal**)
Visualización de fecha/hora	Permite definir si desea o no exhibir la fecha y la hora en la pantalla de la cámara. (**Desactivado***, **Activado**)
Brillo pant.	Permite ajustar el brillo de la pantalla. (**Auto***, **Bajo**, **Medio**, **Alto**) **Medio** está predeterminado en el modo Reproducción incluso si ha seleccionado **Auto**.
Vista rápida	Permite configurar la duración de revisión de una imagen capturada antes de regresar al modo Disparo. (**Desactivada**, **0.5 seg***, **1 seg**, **3 seg**)
Salva pantallas	Si no realiza ninguna operación durante 30 segundos, la cámara cambia automáticamente al modo Salva pantallas. (**Desactivado***, **Activado**) • En el modo Salva pantallas, pulse cualquier botón excepto [**POWER**] para continuar utilizando la cámara. • Aún si no configura el modo Salva pantallas, la pantalla se apagará luego de 30 segundos a partir de la última operación para ahorrar energía.

Ajustes

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Language	Permite configurar un idioma para el texto de la pantalla.
Zona horaria	Permite configurar la zona horaria de su ubicación. Cuando viaje a otro país, seleccione **Visita**, y luego seleccione una nueva zona horaria. (**Hogar***, **Visita**)
Ajuste de fecha/hora	Permite configurar la fecha y la hora.
Tipo de fecha	Permite configurar un formato para la fecha. (**AAAA/MM/DD***, **MM/DD/AAAA**, **DD/MM/AAAA**) El tipo de fecha predeterminado puede diferir según el idioma seleccionado.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Nº archivo	Permite especificar cómo denominar los archivos. • **Restablecer**: Permite configurar el número del archivo desde 0001 al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos. • **Serie***: Permite configurar el número del archivo siguiente al insertar una nueva tarjeta de memoria, formatear una tarjeta de memoria o eliminar todos los archivos. • El nombre predeterminado de la primera carpeta es 100PHOTO y el nombre predeterminado del primer archivo es SAM_0001. • El número de archivo aumenta de a uno desde SAM_0001 hasta SAM_9999. • El número de carpeta aumenta de a uno desde 100PHOTO hasta 999PHOTO. • La cantidad máxima de archivos que pueden almacenarse en una carpeta es 1.000. • La cámara define los nombres de los archivos de acuerdo con el estándar de la regla de diseño para el sistema de archivos de la cámara (DCF). Si cambia los nombres de los archivos deliberadamente, es posible que la cámara no pueda reproducir los archivos.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Estampar	Permite configurar si se mostrará la fecha y la hora en las fotografías capturadas. (**Desactivado***, **Fecha**, **Ff/hh**) • La fecha y la hora se mostrarán en la esquina inferior derecha de la fotografía. • Algunos modelos de impresora podrían no imprimir la fecha y la hora adecuadamente. • La cámara no exhibirá la fecha y la hora si: - selecciona **Texto** en el modo SCN - selecciona el modo Panorama
Apagado automatico	Permite configurar la cámara para que se apague automáticamente si no se realizan operaciones durante un período especificado. (**Desactivado**, **1 min**, **3 min***, **5 min**, **10 min**) • Los ajustes no se modificarán al cambiar la batería. • La cámara no se apagará automáticamente cuando esté conectada a un ordenador o una impresora o cuando esté reproduciendo una presentación de diapositivas o vídeos.
Lámpara af	Permite configurar una luz para que se active automáticamente en sitios oscuros para ayudarlo a enfocar. (**Desactivado**, **Activado***)

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Formato	Permite formatear la memoria incorporada y la tarjeta de memoria (al formatear, se eliminarán todos los archivos, incluso los protegidos). (**No**, **Sí**) Si usa una tarjeta de memoria formateada por una cámara de otra marca, un lector de tarjetas de memoria o un ordenador, se pueden producir errores. Formatee las tarjetas de memoria en la cámara antes de usarlas para capturar fotografías.
Restablecer	Permite restablecer las opciones de disparo y menús (no se restablecerán los ajustes de fecha y hora, idioma ni salida de vídeo). (**No**, **Sí**)
Anynet+ (HDMI-CEC)	Permite definir si desea controlar la cámara con el control remoto de un TV al conectarla a un HDTV que admita el perfil Anynet+(CEC). • **Desactivado**: Permite ver archivos sin utilizar el control remoto del HDTV. • **Activado***: Permite controlar la cámara con el control remoto del HDTV.

* Predeterminado

Elemento	Descripción
Tamaño HDMI	Permite configurar la resolución de las fotografías cuando la cámara reproduce archivos en un HDTV a través de un cable. (NTSC: **1080i***, **720p**, **480p**/ PAL: **1080i***, **720p**, **576p**) • Si el HDTV no admite la resolución seleccionada, automáticamente selecciona la siguiente resolución inferior. • Si selecciona **480p** o **576p**, el menú de reproducción y el Álbum inteligente no estarán disponibles cuando la cámara esté conectada a un televisor.
Salida vídeo	Permite configurar la salida de señal de acuerdo con su región. • **NTSC**: EE. UU., Canadá, Japón, Corea, Taiwán, México. • **PAL** (admite sólo BDGHI): Australia, Austria, Bélgica, China, Dinamarca, Inglaterra, Finlandia, Alemania, Italia, Kuwait, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Tailandia

* Predeterminado

Elemento	Descripción
USB	Permite seleccionar el modo que desea utilizar cuando conecta la cámara a un ordenador o una impresora con un cable USB. • **Seleccionar**: Permite seleccionar manualmente el modo USB cuando conecta la cámara a un dispositivo. • **Orden***: Permite conectar la cámara a un ordenador para transferir archivos. • **Imprimir**: Permite conectar la cámara a una impresora para imprimir archivos.
Software del PC	Permite configurar Intelli-studio para que se inicie automáticamente al conectar la cámara al ordenador. (**Desactivado**, **Activado***)

Apéndices

Obtenga información acerca de mensajes de error, especificaciones y mantenimiento.

Mensajes de error 111
Mantenimiento de la cámara 112
- Limpiar la cámara 112
- Uso o almacenamiento de la cámara 113
- Acerca de tarjetas de memoria 114
- Acerca de la batería 117

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios 121
Especificaciones de la cámara 124
Glosario 128
Índice 133

Mensajes de error

Cuando aparezcan los siguientes mensajes de error, pruebe estas soluciones.

Mensaje de error	Soluciones sugeridas
¡err. tarjeta!	• Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente. • Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente. • Formatee la tarjeta de memoria.
No compatible con la tarjeta.	La tarjeta de memoria insertada no es admitida por la cámara. Inserte una tarjeta de memoria microSD o microSDHC.
DCF Full Error	Los nombres de los archivos no coinciden con el estándar de DCF. Transfiera los archivos de la tarjeta de memoria a su ordenador y formatee la tarjeta. Luego, abra el menú Ajustes y seleccione **Nº archivo** → **Restablecer**. (pág. 107)

Mensaje de error	Soluciones sugeridas
¡err. archivo!	Elimine el archivo dañado o póngase en contacto con el centro de servicios.
Sistema de archivos no compatible.	La cámara no es compatible con la estructura de archivo FAT de la tarjeta de memoria insertada. Formatee la tarjeta de memoria en la cámara.
¡pila sin carga!	Coloque una batería cargada o recargue la batería.
¡memoria completa!	Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta de memoria.
No archivo de imagen	Capture fotografías o inserte una tarjeta de memoria que contenga fotografías.

Mantenimiento de la cámara

Limpiar la cámara

Lente y pantalla de la cámara

Utilice un cepillo soplador para quitar el polvo y limpie la lente delicadamente con un paño suave. Si hay restos de polvo, aplique un líquido para limpiar lentes en un trozo de papel de limpieza para lentes y páselo suavemente.





Cuerpo de la cámara

Limpie el cuerpo de la cámara delicadamente con un paño seco y suave.



- No use benceno, disolventes ni alcohol para limpiar el dispositivo. Estas soluciones pueden dañar la cámara o provocar que ésta funcione mal.
- No ejerza presión en la cubierta de la lente ni utilice el cepillo soplador en la cubierta.

Uso o almacenamiento de la cámara

Sitios incorrectos para utilizar o almacenar la cámara

- Evite exponer la cámara a temperaturas muy frías o muy cálidas.
- Evite utilizar su cámara en sitios con humedad extremadamente alta, o donde la humedad cambia de manera drástica.
- Evite exponer la cámara a la luz del sol directa y almacenarla en áreas cálidas con poca ventilación tales como un automóvil durante el verano.
- Proteja la cámara y la pantalla contra impactos, movimientos bruscos y vibraciones excesivas para evitar daños graves.
- No utilice ni guarde la cámara en áreas en las que haya polvo, suciedad, humedad o poca ventilación, a fin de evitar daños en las partes móviles o en los componentes internos.
- No utilice la cámara cerca de carburantes, combustibles o sustancias químicas inflamables. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimento en el que están la cámara o los accesorios.
- No almacene la cámara donde haya nidos de polillas.

Uso en playas o zonas costeras

- Proteja la cámara de la arena y la suciedad al utilizarla en playas u otras áreas.
- Su cámara no es a prueba de agua. No manipule la batería, el adaptador o la tarjeta de memoria con las manos mojadas. Operar la cámara con las manos mojadas puede dañarla.

Almacenar durante un largo período de tiempo

- Cuando almacene la cámara durante mucho tiempo, colóquela en un contenedor cerrado con un material absorvente, como por ejemplo un gel de siliconas.
- Quite las baterías de la cámara cuando decida guardarla durante un período prolongado. Es posible que las baterías instaladas presenten pérdidas o se desgasten con el tiempo y provoquen graves daños en la cámara.
- Con el tiempo, las baterías que no se usan se descargan y deben volver a cargarse para poder utilizarse.

Utilice la cámara con precaución en ambientes húmedos.

Cuando transporte la cámara de un entorno frío a uno cálido, puede formarse condensación en la lente o en los componentes internos de la cámara. Si esto sucede, apague la cámara y espere al menos 1 hora. Si se forma condensación en la tarjeta de memoria, retírela y espere hasta que toda la humedad se haya evaporado para volver a insertarla.

Otras precauciones

- No permita que la cámara cuelgue de la correa y se balancee. Esto podría provocar daños a usted y a otros, o dañar su cámara.
- No pinte la cámara, ya que la pintura puede hacer que se atasquen partes móviles y la cámara no funcione correctamente.
- Apague la cámara cuando no esté en uso.
- Su cámara posee partes delicadas. Evite los impactos.
- Proteja la pantalla de fuerzas externas manteniéndola en el estuche cuando no esté en uso. Evite rasgaduras manteniendo la cámara lejos de la arena, elementos filosos o monedas.
- No exponga la lente a la luz directa del sol, ya que esto puede afectar el color del sensor de imágenes o generar un funcionamiento defectuoso.
- Proteja la lente contra las huellas digitales y los arañazos. Limpie la lente con un paño suave, limpio y sin residuos.
- La cámara podría apagarse si recibe un impacto. Esto sucede para proteger la tarjeta de memoria. Encienda la cámara para utilizarla nuevamente.
- Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
- Cuando utilice la cámara en bajas temperaturas, es posible que demore un tiempo en encenderse, el color podría ser diferente o podrían aparecer imágenes confusas. Estas condiciones no se deben a un mal funcionamiento, y se corregirán cuando la cámara regrese a temperaturas normales.
- Es posible que la pintura o el metal de la parte exterior de la cámara provoquen alergias, eccemas, irritaciones o inflamaciones en la piel a quienes tienen piel sensible. Si tiene alguno de estos síntomas, deje de usar la cámara de inmediato y consulte un médico.
- No inserte objetos extraños en ningún compartimento, ranura o punto de acceso de la cámara. Es posible que la garantía no cubra daños por uso indebido.
- No permita que personal poco calificado repare la cámara ni intente hacerlo usted mismo. La garantía no cubre daños provocados por un servicio técnico no cualificados.

Acerca de tarjetas de memoria

Tarjeta de memoria compatible

Su cáma admite tarjetas de memoria microSD (Secure Digital) o microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Para leer datos con un ordenador o un lector de tarjeta de memoria, inserte la tarjeta en un adaptador.

Capacidad de la tarjeta de memoria

La capacidad de la memoria puede variar de acuerdo con las escenas o las condiciones del disparo. Estas capacidades se basan en una tarjeta microSD de 1 GB:

Fotografias

Tamaño	Superfina	Fina	Normal
14M	133	165	215
12MP	149	184	240
10M	183	225	292
10M	182	224	291
5M	341	413	523
3M	533	634	783
2M	699	820	991
1M	1285	1432	1617

Vídeos

Tamaño	440 fps	250 fps	30 fps
FULL HD 1920X1080	-	-	Aprox. 08' 30"
HD 1280X720	-	-	Aprox. 13' 11"
VGA 640X480	-	-	Aprox. 26' 10"
400 400X304	-	Aprox. 21' 59"	-
240 240X176	Aprox. 14' 45"	-	-

* Los números que figuran en el cuadro anterior fueron medidos sin utilizar la función de zoom. El tiempo de grabación disponible puede variar si se utiliza el zoom. Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

Cuidados al utilizar tarjetas de memoria

- No exponga las tarjetas de memoria a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 ºC/32 ºF o superiores a 40 ºC/104 ºF). Las temperaturas extremas pueden provocar el mal funcionamiento de las tarjetas de memoria.
- Inserte una tarjeta de memoria en la dirección correcta. Si inserta la tarjeta de memoria en una posición incorrecta pueden dañarse la cámara y la tarjeta de memoria.
- No utilice tarjetas de memoria formateadas en otras cámaras u otros ordenadores. Vuelva a formatear la tarjeta de memoria con la cámara.
- Apague la cámara cuando inserte o extraiga la tarjeta de memoria.
- No extraiga la tarjeta de memoria ni apague la cámara mientras parpadea el temporizador, esto puede dañar los datos.
- Cuando finaliza la vida útil de la tarjeta de memoria, no puede almacenar más fotografías en la tarjeta. Utilice una nueva tarjeta de memoria.
- No doble ni exponga las tarjetas de memoria a presión o impactos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria cerca de campos magnéticos fuertes.
- Evite utilizar o almacenar tarjetas de memoria en áreas con altas temperaturas, alta humedad o sustancias corrosivas.
- Evite que las tarjetas de memoria entren en contacto con líquidos, suciedad o sustancias extrañas. Si la tarjeta de memoria se ensucia, límpiela con un paño suave antes de insertarla en la cámara.
- No permita que líquidos, suciedad o sustancias extrañas entren en contacto con las tarjetas de memoria o la ranura de la tarjeta de memoria. Esto podría afectar el funcionamiento de las tarjetas de memoria o la cámara.
- Cuando transporte la tarjeta de memoria, utilice un estuche para protegerla de las descargas electroestáticas.
- Transfiera la información importante a otro soporte, como un disco duro, un CD o un DVD.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la tarjeta de memoria podrá calentarse. Es una situación normal y no indica un funcionamiento defectuoso.

El fabricante no se hace responsable de las pérdidas de datos.

Acerca de la batería

Utilice únicamente baterías aprobadas por Samsung.

Especificaciones de la batería

Especificaciones	Descripción
Modelo	BP70A
Tipo	Batería de litio
Capacidad de las celdas	700 mAh
Tensión	3,7 V
Tiempo de carga* (con la cámara apagada)	Aproximadamente 150 min

* Si carga la batería conectándola a un ordenador, esto podría demorar más tiempo.

Duración de la batería

Tiempo promedio de uso / Cantidad de fotografías		Condiciones de prueba(con la batería totalmente cargada)
Fotografías	Aproximadamente 90 min/ Aproximadamente 180 fotografías	La vida útil de la batería fue medida bajo las siguientes condiciones: en el modo P, en la oscuridad, con una resolución de 14M, calidad Fina, OIS encendido. 1. Configure la opción del flash a **Relleno**, realice una sola toma y acerque o aleje el zoom. 2. Configure la opción del flash a **Desactivado**, realice una sola toma y acerque o aleje el zoom. 3. Realice los pasos 1 y 2, dejando pasar 30 segundos entre un paso y otro. Repita el proceso durante 5 minutos, y luego apague la cámara durante 1 minuto. 4. Repita los pasos 1 a 3.
Vídeos	Aproximadamente 50 min	Grabe vídeos con una resolución de FULL HD a 30 fps.

- Las cifras anteriores se miden con los estándares de Samsung y pueden variar de acuerdo con el uso real.
- Se grabaron varios vídeos en secuencia para determinar el tiempo total de grabación.

Mensaje de batería baja.

Cuando la carga de la batería sea nula, el icono aparecerá en color rojo y se verá el mensaje "**¡pila sin carga!**".

Notas acerca del uso de la batería

- No exponga las baterías a temperaturas demasiado bajas o demasiado altas (inferiores a 0 ºC/32 ºF o superiores a 40 ºC/104 ºF). Las temperaturas extremas pueden reducir la capacidad de carga de las baterías.
- Cuando utilice la cámara durante un largo período de tiempo, la zona alrededor del compartimiento de la batería podrá calentarse. Esto no afecta el uso normal de la cámara.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- En temperaturas menores a los 0 ºC/32 ºF, la capacidad y la vida útil de la batería podrían disminuir.
- La capacidad de la batería podrá disminuir en temperaturas bajas, pero regresará a su capacidad normal en temperaturas más moderadas.

Precauciones al usar la batería

Proteja las baterías, los cargadores y las tarjetas de memoria contra daños

Evite que las baterías entren en contacto con objetos metálicos, dado que esto puede crear una conexión entre los terminales + y – de la batería y, como resultado, causar daños temporales o permanentes en ella y puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Notas sobre la carga de la batería

- Si la luz indicadora está apagada, asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
- Si la cámara está encendida mientras se está cargando, la batería podría no cargarse completamente. Apague la cámara antes de cargar la batería.
- No utilice la cámara mientras se está cargando la batería. Esto puede provocar un incendio o un cortocircuito.
- No tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe de la toma de corriente, ya que esto podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Espere para encender la cámara hasta que la batería se haya cargado durante al menos 10 minutos.
- Si conecta la cámara a una fuente de energía externa mientras la batería está vacía, el uso de algunas funciones de alto consumo de energía provocará que se apague la cámara. Para utilizar la cámara normalmente, recargue la batería.

- El uso del flash o la grabación de vídeos agotan la batería rápidamente. Cargue la batería hasta que se apague la luz roja indicadora.
- Si la luz indicadora no se enciende, vuelva a conectar el cable o retire la batería e insértela nuevamente.
- La sobrecarga de baterías puede reducir su vida útil. Cuando se complete la carga, desconecte el cable de la cámara.
- No doble el cable de CA ni coloque objetos pesados sobre él. Esto podría dañarlo.

Notas acerca de la carga con un ordenador conectado

- Use únicamente el cable USB suministrado.
- Es posible que la batería no se cargue si:
  - utiliza un concentrador USB
  - hay otros dispositivos USB conectados al ordenador
  - conecta el cable al puerto en la parte frontal del ordenador
  - el puerto USB del ordenador no admite el estándar de salida de energía (5 V, 500 mA)

Utilice y deseche las baterías y los cargadores con cuidado

- Nunca deseche las baterías en el fuego. Respete toda la reglamentación local en el momento de desechar las baterías utilizadas.
- No coloque nunca las baterías o las cámaras dentro de dispositivos conductores de calor, como hornos de microondas, estufas o radiadores, ni sobre ellos. Las baterías pueden explotar si se recalientan.

El uso negligente o incorrecto de la batería puede provocar lesiones físicas o incluso la muerte. Por su seguridad, siga las instrucciones para el uso correcto de la batería:

- La batería puede prenderse fuego o explotar si no se utiliza correctamente. Si advierte alguna deformidad, fractura u otro tipo de anomalía en la batería, interrumpa inmediatamente el uso y póngase en contacto con un centro de servicios.
- Utilice sólo cargadores y adaptadores auténticos recomendados por el fabricante y cargue la batería como se describe en este manual.
- No coloque la batería cerca de dispositivos que se calienten ni la exponga a ambientes demasiado calurosos, como el interior de un vehículo en verano.
- No coloque la batería en un horno de microondas.
- No utilice ni guarde la batería en lugares demasiado calurosos o húmedos, como el interior de baños o duchas.
- No apoye el dispositivo durante mucho tiempo sobre superficies inflamables, como ropa de cama, alfombras o sábanas eléctricas.
- Cuando el dispositivo esté encendido, no lo deje en espacios confinados durante un tiempo prolongado.
- No permita que los terminales de la batería entren en contacto con objetos metálicos, como collares, monedas, llaves o relojes.
- Utilice sólo baterías de repuesto de litio auténticas recomendadas por el fabricante.
- No desarme la batería, tampoco la perfore con un objeto punzante.
- No exponga la batería a presiones altas ni la aplaste.
- Evite que la batería reciba impactos fuertes, como una caída desde un lugar alto.
- No exponga la batería a temperaturas de 60 °C (140 °F) o superiores.
- No permita que la batería entre en contacto con líquidos o quede expuesta a humedad.
- No exponga la batería al calor excesivo de rayos solares, fuego, etc.

Instrucciones de eliminación

- Deshágase de las baterías con cuidado.
- No tire las baterías al fuego.
- Las normas de disposición podrán variar según el país o la región. Deshágase de la batería según las normas locales y federales.

Instrucciones para cargar la batería

Cargue la batería como se describe en este manual del usuario. La batería puede prenderse fuego o explotar si no se carga correctamente.

Antes de ponerse en contacto con el centro de servicios

Si experimenta problemas con la cámara, pruebe estos procedimientos de resolución de problemas antes de ponerse en contacto con el centro de servicios. Si ha probado las soluciones sugeridas y aún tiene inconvenientes con el dispositivo, póngase en contacto con el centro de servicios o el distribuidor local.

Cuando deje la cámara en un centro de servicio, asegúrese de llevar también los componentes que pudieran haber contribuido para provocar el mal funcionamiento, como la tarjeta de memoria y la batería.

Situación	Soluciones sugeridas
No se enciende la cámara.	• Asegúrese de que la batería esté colocada. • Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente. (pág. 17) • Cargue la batería.
La fuente de alimentación se apaga repentinamente.	• Cargue la batería. • Es posible que la cámara esté en el modo de ahorro de energía. (pág. 106) • Es posible que la cámara se apague para evitar que se dañe la tarjeta de memoria a causa de un impacto. Encienda la cámara nuevamente.
La batería de la cámara se descarga rápidamente.	• La batería puede perder energía más rápidamente en temperaturas bajas (inferiores a 0 °C/32 °F). Mantenga el calor de la batería colocándola en el bolsillo. • El uso del flash o la grabación de vídeos agotan la batería rápidamente. Recárguela si es necesario. • Las baterías son piezas consumibles que deben ser reemplazadas con el tiempo. Adquiera una nueva batería si la duración de la batería disminuye rápidamente.

Situación	Soluciones sugeridas
No es posible capturar fotografías	• No hay espacio en la tarjeta de memoria. Elimine los archivos innecesarios o inserte una nueva tarjeta. • Permite formatear la tarjeta de memoria. • La tarjeta de memoria es defectuosa. Adquiera una nueva tarjeta de memoria. • Asegúrese de que la cámara esté encendida. • Cargue la batería. • Asegúrese de que la batería esté colocada correctamente.
La cámara se congela.	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La cámara se calienta.	Es posible que la cámara se caliente cuando la utiliza. Es una situación normal y no debe afectar el rendimiento ni la vida útil de su cámara.
El flash no funciona	• Es posible que la opción del flash esté en **Desactivado**. (pág. 55) • No es posible utilizar el flash en algunos modos.

Situación	Soluciones sugeridas
El flash se dispara inesperadamente.	Es posible que el flash se dispare debido a la electricidad estática. La cámara no está funcionando incorrectamente.
La fecha y la hora son incorrectas.	Ajuste la fecha y la hora en el menú de ajustes de pantalla. (pág. 107)
La pantalla o los botones no funcionan	Retire la batería y vuelva a colocarla.
La pantalla de la cámara responde de manera deficiente.	Si utiliza la cámara a temperaturas muy bajas, esto puede afectar el color o el funcionamiento de la pantalla de la cámara. Para obtener un mejor rendimiento de la pantalla de la cámara, úsela en temperaturas moderadas.
La tarjeta de memoria tiene un error.	• Apague la cámara y, luego, enciéndala nuevamente. • Extraiga la tarjeta de memoria y colóquela nuevamente. • Formatee la tarjeta de memoria. Consulte “Cuidados al utilizar tarjetas de memoria" para más detalles. (pág. 116)
No se reproducen los archivos	Si cambió el nombre de un archivo, es posible que la cámara no reproduzca el archivo (el nombre del archivo debe cumplir con el estándar de DCF). Si se presenta esta situación, reproduzca los archivos en el ordenador.

Situación	Soluciones sugeridas
La fotografía está borrosa.	• Asegúrese de que la opción de enfoque que seleccionó sea la adecuada para tomas en primer plano. (pág. 58) • Asegúrese de que la lente esté limpia. Límpiela si es necesario. (pág. 112) • Asegúrese de que el sujeto se encuentre dentro del rango de alcance del flash. (pág. 125)
Los colores de la fotografía no coinciden con los reales.	Un balance de blancos incorrecto puede crear un color poco realista. Seleccione la opción de balance de blancos adecuada que coincida con la fuente de luz. (pág. 68)
La fotografía está muy brillante	La fotografía está sobreexpuesta. • Apague el flash. (pág. 55) • Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 57) • Ajuste el valor de exposición. (pág. 66)
La fotografía está muy oscura.	La fotografía está subexpuesta. • Encienda el flash. (pág. 55) • Ajuste la sensibilidad de ISO. (pág. 57) • Ajuste el valor de exposición. (pág. 66)

Situación	Soluciones sugeridas
El TV no muestra las fotografías	• Asegúrese de que la cámara esté correctamente conectada al TV con el cable A/V. • Asegúrese de que la tarjeta de memoria contenga fotografías.
El ordenador no reconoce la cámara.	• Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado. • Asegúrese de que la cámara esté encendida. • Asegúrese de utilizar un sistema operativo compatible.
El ordenador desconecta la cámara durante la transferencia de archivos	Es posible que la transmisión se interrumpa debido a la electricidad estática. Desconecte el cable USB y vuelva a conectarlo.
El ordenador no reproduce vídeos.	Es posible que los vídeos no se reproduzcan en algunos programas de reproducción. Para reproducir archivos de vídeo capturados con la cámara, instale y utilice el programa Intelli-studio en el ordenador. (pág. 98)

Situación	Soluciones sugeridas
Intelli-studio no funciona correctamente.	• Finalice Intelli-studio y reinicie el programa. • No puede usar Intelli-studio en ordenadores Macintosh. • Asegúrese de que la opción **Software del PC** esté configurada como **Activado** en el menú de ajustes. (pág. 109) • Según el entorno y las especificaciones del ordenador, es posible que el programa no se inicie automáticamente. En este caso, haga clic en **Inicio** → **Mi PC** → **Intelli-studio** → **iStudio.exe** en su ordenador.

Especificaciones de la cámara

Sensor de imagen	
Tipo	1/2,3" (Aproximadamente 7,76 mm) BSI CMOS
Píxeles reales	Aproximadamente 14,52 megapíxeles
Píxeles totales	Aproximadamente 14,6 megapíxeles
Lente	
Distancia focal	Lente Samsung f = 4,7-23,5 mm (equivalente a una película de 35 mm: 26-130 mm)
Rango de apertura del objetivo	F3.3 (W)-F5.9 (T)
Zoom	• Modo de imagen fija: 1,0-5,0X (Zoom óptico x zoom digital: 20,0X, Zoom elegante x zoom digital: 20,0X) • Modo Reproducción: 1,0-9,3X (según el tamaño de la imagen)
Pantalla	
Tipo	TFT LCD
Función	2,7" (6,9 cm) QVGA (230K)
Enfoque	
Tipo	TTL auto focus (Multi af, Af central, Face Detection AF, Estabilización AF, Smart Face Recognition AF)
Rango	

	Ancho (W)	Tele (T)
Normal (af)	80 cm-infinito	150 cm-infinito
Macro	5-80 cm	100-150 cm
Macro auto.	5 cm-infinito	100 cm-infinito

Velocidad del obturador

- Auto: 1/8 - 1/2.000 seg.
- Programa: 1 - 1/2.000 seg.
- Nocturno: 8 - 1/2.000 seg.

Exposición	
Control	Programa AE
Medición	Multi, Puntual, Al centro, Detecc rostro
Compensación	±2EV (Paso 1/3 EV)
ISO	Automático, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200

Flash	
Modo	Auto inteligente, Automático, Ojos rojos, Relleno, Sinc. lenta, Desactivado, Sin ojos roj., Flash EVC
Rango	• Ancho: 0,2-3,4 m (ISO Auto) • Tele: 1,0-1,9 m (ISO Auto)
Tiempo de recarga	Aproximadamente 4 seg.
Reducción de movimientos	
DUAL IS [Estabilización de imagen óptica (OIS) + Estabilización de imagen digital (DIS)]	
Efecto	
Modo de captura de fotografías	• Filtro inteligente: Normal, Miniatura, Viñeta, Enfoque suave, Película antigua, Punto semitono, Boceto, Ojo de pez, Clásico, Retro, Pintura al óleo, Dibujos animados, Pintura en tinta, Filtro de cruce • Ajuste foto: Contraste, Nitidez, Saturación
Modo de captura de vídeo	Filtro inteligente: Normal, Efecto paleta 1, Efecto paleta 2, Efecto paleta 3, Efecto paleta 4, Miniatura, Viñeta, Punto semitono, Boceto, Ojo de pez, Clásico, Retro
Balance blancos	
Bb automático, Luz día, Nublado, Fluorescente h, Fluorescente l, Tungsteno, Personaliz.	

Impresión de fecha	
Desactivado, Fecha, Ff/hh	
Disparo	
Fotografías	• Modos: Auto inteligente (Retrato, Retrato nocturno, Retrato con luz de fondo, Nocturno, Luz Fondo, Paisaje, Blanco, Verde natural, Cielo azul, Puesta de sol, Macro, Texto macro, Macro color, Trípode, Acción, Fuegos Artificiales), Programa, Escena (Alto rango dinámico, Marco mágico, Disparo bello, Nocturno, Paisaje, Texto, Ocaso, Amanecer, Luz Fondo, Playa nieve, Disparo de aumento, Foto en 3D, DUAL IS, Panorama (Panorama en vivo, Panorama de acción, Panorama 3D) • Ráfaga: Individual, Alta velocidad (10 fps, 5 fps, 3 fps), Precaptura, AEB • Temporizador: 10 seg., 2 seg.
Vídeos	• Modos: Detección inteligente de escenas (Paisaje, Cielo azul, Verde natural, Puesta de sol), Imagen mov • Formato: MP4 (H.264) (Tiempo máximo de grabación: 20 min) • Tamaño: 1920X1080, 1280X720, 640X480 • Vel. fps: 30 fps, 15 fps (sólo con algunas opciones de Filtro inteligente) • Alta velocidad: 440 fps (240X176), 250 fps (400X304) • Sonido en vivo: Sonido en vivo act., Sonido en vivo desact., Silencio • Edición de vídeos (integrado): Pausa durante la grabación, Captura de imagen fija

Reproducción	
Fotografías	• Tipo: Imagen única, Miniaturas, Presentación de diapositivas con música y efecto, Película, Album inteligente* * Categoría de álbum inteligente: Tipo, Fecha, Semana, Cara • Edición: C. tamaño, Rotar, Ajuste foto, Filtro inteligente, Recortar • Efecto: Ajuste foto (Corr. oj. roj., Retoque rostro, Brillo, Contraste, Saturación, Añadir ruido), Filtro inteligente (Normal, Miniatura, Viñeta, Enfoque suave, Película antigua, Punto semitono, Boceto, Ojo de pez, Clásico, Retro, Pintura al óleo, Dibujos animados, Pintura en tinta, Filtro de cruce, Disparo de aumento)
Vídeos	Edición: Productor de películas creativas, captura de imagen fija, recorte de tiempo
Almacenamiento	
Multimedia	• Memoria incorporada: Aproximadamente 16 MB • Memoria externa (opcional): Tarjeta microSD (1-2 GB garantizado), tarjeta microSDHC (hasta 32 GB garantizado) Es posible que la capacidad de la memoria incorporada no coincida con estas especificaciones.
Formatos de archivos	• Imagen fija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 • Película: MP4 (Vídeo: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)

Tamaño de imagen

Para 1 GB microSD: Cantidad de fotografías

		Superfina	Fina	Normal
14M	4320X3240	133	165	215
12M	4320X2880	149	184	240
10M	3648X2736	183	225	292
10M	4320X2432	182	224	291
5M	2592X1944	341	413	523
3M	1984X1488	533	634	783
2M	1920X1080	699	820	991
1M	1024X768	1285	1432	1617

Estas son medidas tomadas en condiciones estándar, establecidas por Samsung, y pueden variar según las condiciones de disparo y la configuración de la cámara.

Interfaz	
Conector de salida digital	USB 2.0
Entrada y salida de audio	Altavoz interno (Mono), Micrófono (Estéreo)
Salida de vídeo	• A/V: NTSC, PAL (seleccionable) • HDMI 1.4: NTSC, PAL (seleccionable)
Conector de entrada de CC	4,2 V
Fuente de alimentación	
Batería recargable	Batería de litio (BP70A, 700 mAh)
Tipo de conector	Micro USB (5 pin)

La fuente de alimentación puede ser diferente según la región en la que se encuentre.

Dimensiones (alto x ancho x profundidad)
90 X 55 X 18,7 mm (sin agregado)
Peso
110 g (sin la batería ni la tarjeta de memoria)

Temperatura de funcionamiento
0-40 °C
Humedad de funcionamiento
5-85 %
Software
Intelli-studio

Las especificaciones pueden cambiar sin aviso previo para un mejor rendimiento.

Utilice sólo fuentes de alimentación con las siguientes características eléctricas y que estén debidamente certificadas de acuerdo a la legislación vigente. El uso de otras fuentes de alimentación podría dañar el dispositivo y anular la garantía además de provocar riesgos al usuario.

- Características de entrada: CA 100-240V, 50/60HZ, 0.2A, CLASE II
- Características de salida: 5V CC, 550mA

Glosario

Valores de exposición automáticos (AEB)

Esta función captura automáticamente varias imágenes con diferentes exposiciones para ayudarlo a capturar una imagen con la exposición correcta.

Enfoque automático (AF)

Un sistema que enfoca la lente de la cámara en el sujeto automáticamente. Su cámara utiliza el contraste para enfocar automáticamente.

Apertura

La apertura controla la cantidad de luz que ingresa en el sensor de la cámara.

Movimiento de la cámara (borroso)

Si la cámara se mueve mientras el obturador está abierto, toda la imagen aparecerá borrosa. Esto ocurre más a menudo cuando la velocidad del obturador es baja. Evite que la cámara se mueva aumentando la sensibilidad, utilizando el flash o utilizando una mayor velocidad del obturador. Alternativamente, utilice un trípode, la función DIS u OIS para estabilizar la cámara.

Composición

En el campo de la fotografía, la composición es la forma en la que se ordenan los objetos en una fotografía. Generalmente, si se cumple la regla de tercios se obtiene una buena composición.

DCF (Regla de diseño para sistema de archivos de la cámara)

Una especificación para definir un formato y un sistema de archivos para cámaras digitales creado por la Asociación de Industrias Tecnológicas e Información de Japan Electronics (JEITA).

Profundidad del campo

La distancia entre los puntos más cercanos y más lejanos que pueden ser enfocados en una fotografía. La profundidad del campo varía según la apertura de la lente, el largo del enfoque, y la distancia entre la cámara y el sujeto. Por ejemplo, si selecciona una apertura menor, esto aumentará la profundidad del campo y hará que el fondo de una composición se vea borroso.

Zoom digital

Una función que aumenta en forma artificial el zoom disponible mediante la lente (zoom óptico). Cuando utiliza el zoom digital, la calidad de la imágen se deteriora a medida que aumenta la magnificación.

DPOF (Formato de pedido de impresión digital)

Un formato para escribir información de impresión, como por ejemplo imágenes seleccionadas y número de copias, en una tarjeta de memoria. Las impresoras compatibles con DPOF, a veces disponibles en las tiendas de fotografía, pueden leer la información de la tarjeta para una mejor impresión.

EV (valor de exposición)
Todas las combinaciones de velocidad del obturador y apertura de la lente que resultan en la misma exposición.

Compensación de EV
Esta función le permite ajustar rápidamente el valor de exposición medido por la cámara, en incrementos limitados, para mejorar la exposición de sus fotografías. Defina la compensación de EV en EV -1.0 para ajustar el valor más oscuro y en EV 1.0 para un valor más claro.

Exif (Formato de archivo de imagen intercambiable)
Una especificación que define el formato de archivo de una imagen para cámaras digitales por la Asociación de Desarrollo de Industrias de Japan Electronic (JEIDA).

Exposición
La cantidad de luz que llega al sensor de la cámara. La exposición es controlada por una combinación de la velocidad del obturador, el valor de apertura y la sensibilidad de ISO.

Flash
Una luz de velocidad que ayuda a crear una exposición adecuada en condiciones de poca iluminación.

Distancia focal
La distancia desde el centro de la lente hasta el punto focal (en milímetros). El resultado de una distancia focal más larga son ángulos de vista más angostos y un sujeto ampliado. Con una distancia focal más corta se obtienen ángulos de vista más anchos.

Histograma
Una representación gráfica del brillo de una imagen. El eje horizontal representa el brillo y el eje vertical representa la cantidad de píxeles. Los puntos del lado izquierdo (muy oscuro) y derecho (muy claro) en el histograma indican una fotografía con una exposición incorrecta.

H.264/MPEG-4
Un formato de vídeo de alta compresión establecido por las organizaciones normalizadoras internacionales ISO-IEC y ITU-T. Este codec es capaz de proporcionar vídeos de buena calidad con baja cantidad de bits desarrollados por el Equipo de Vídeo Conjunto (JVT).

Sensor de imagen
La parte física de una cámara digital que contiene un fotosito por cada píxel de la imagen. Cada fotosito registra el brillo de la luz que se refleja en él durante una exposición. Algunos tipos de sensor comunes con CCD (dispositivo de vargas acopladas) y CMOS (semiconductor complementario de óxido metálico.

Sensibilidad ISO

La sensibilidad de la cámara a la luz, basada en una velocidad de película equivalente utilizada en una cámara de película. Con mayores ajustes de sensibilidad de ISO, la cámara utiliza una mayor velocidad en el obturador, lo cual puede reducir el efecto borroso provocado por el movimiento de la cámara y la baja iluminación. Sin embargo, las imágenes con alta sensibilidad son más susceptibles al ruido.

JPEG (Grupo de expertos fotográficos conjunto)

Un método dieléctrico de compresión para imágenes digitales. Las imágenes JPEG son comprimidas para reducir su tamaño con un mínimo deterioro de su resolución.

LCD (Pantalla de cristal líquido)

Una pantalla visual comúnmente utilizada en electrónica de consumo. Esta pantalla necesita una retroiluminación por separado, tal como CCFL o LED, para reproducir los colores.

Macro

Esta función permite capturar fotografías en primer plano de objetos muy pequeños. Cuando se utiliza la función macro, la cámara puede mantener un enfoque preciso sobre objetos pequeños en una proporción casi real (1:1).

Medición

El modo de medición hace referencia a la manera en la que la cámara mide la cantidad de luz para definir la exposición.

MJPEG (JPEG en movimiento)

Un formato de vídeo que se comprime como una imagen JPEG.

MPO (Objeto de imágenes múltiples)

Un formato de archivo de imágenes que contiene múltiples imágenes en un mismo archivo. Un archivo MPO proporciona un efecto tridimensional en las pantallas compatibles, como TV o monitores 3D.

Ruido

Píxeles mal interpretados en una imagen digital que pueden aparecer en lugares incorrectos o más brillantes. El ruido suele ocurrir cuando se toman fotografías con una alta sensibilidad, o cuando la sensibilidad se define automáticamente en un lugar oscuro.

Zoom óptico

Es un zoom general que puede agrandar imágenes con una lente y no deteriora la calidad de la imagen.

Calidad

Una expresión de la tasa de compresión utilizada en una imagen digital. Las imágenes de más alta calidad poseen una menor tasa de compresión, lo cual generalmente resulta en un mayor tamaño del archivo.

Resolución

La cantidad de píxeles que posee una imagen digital. Las imágenes en alta resolución contienen más píxeles y suelen mostrar más detalles que las imágenes en baja resolución.

Velocidad del obturador

La velocidad del obturador es la cantidad de tiempo que el obturador tarda en abrirse y cerrarse, y es un factor importante para el brillo de una fotografía ya que controla la cantidad de luz que pasa por la apertura antes de que llegue al sensor de imágenes. Con una velocidad del obturador alta, el tiempo de ingreso de la luz es menor y la fotografía resulta más oscura y los sujetos en movimiento se congelan con más facilidad.

Zoom elegante

El zoom elegante permite ampliar una imagen con un menor deterioro de la calidad en comparación con el zoom óptico y el zoom digital.

Viñeta

Una reducción del brillo o la saturación de una imagen en la periferia (los extremos exteriores) comparado con el centro de la imagen. Las viñetas pueden enfatizar sujetos ubicados en el centro de una imagen.

Balance blancos (balance de color)

El ajuste de la intensidad de los colores (por lo general los colores primarios rojo, azul y verde) en una imagen. El objetivo de ajustar el balance de blancos o de colores es representar los colores correctamente en una imagen.

Eliminación correcta del producto (Desecho de equipos electrónicos y eléctricos)

(Se aplica en la Unión Europea y en otros países europeos que tengan sistemas de recolección de desechos por separado).

Esta marca que se muestra en el producto, los accesorios o la documentación indica que, una vez que finaliza la vida útil del producto y de sus accesorios electrónicos (como el cargador, los auriculares o el cable USB), no debe eliminarlo junto con otros desechos domésticos. Para evitar los daños en el medioambiente o en la salud de seres humanos que pueden producirse a causa de la eliminación no controlada de residuos, separe el producto de otros tipos de desechos y recíclelo de manera responsable a fin de promover la reutilización sustentable de los recursos materiales. El propietario debe comunicarse con la tienda en la que adquirió el producto o con una entidad de gobierno local a fin de obtener indicaciones para reciclar estos productos sin dañar el medioambiente. Los comerciantes deben comunicarse con sus proveedores y revisar los términos y las condiciones del contrato de compraventa. Cuando deseche este producto y los accesorios electrónicos, no debe mezclarlos con otros residuos comerciales.

PlanetFirst constituye el compromiso de Samsung Electronics con el desarrollo sostenido y la responsabilidad social mediante actividades de gestión y los negocios ecológicos.

Método adecuado para desechar las baterías de este producto

(Vigente en la Unión Europea y en otros países de Europa en los que existen sistemas de devolución de baterías por separado)

Esta marca, que aparece en la batería, en el manual o en el paquete, indica que una vez finalizada la vida útil de la batería no debe desecharse junto con otros residuos domésticos. Si aparecen los símbolos químicos Hg, Cd o Pb en la batería, significa que contiene mercurio, cadmio o plomo en cantidades superiores a los niveles que se establecen en las normas de la Comunidad Europea (EC) 2006/66. Si las baterías no se desechan de la manera adecuada, estas sustancias pueden causar daños a los seres humanos o al medioambiente.

Si desea proteger los recursos naturales y promover la reutilización de material, aparte las baterías de otros tipos de residuos y recíclelas mediante los sistemas locales y gratuitos de devolución de baterías.

Índice

A

Accesorios opcionales 13

Ajuste de fecha/hora 107

Ajuste de imagen
- Añadir ruido 92
- Brillo
  - Modo Disparo 66
  - Modo Reproducción 92
- Contraste
  - Modo Disparo 74
  - Modo Reproducción 92
- Nitidez 74
- Ojos rojos 91
- Saturación
  - Modo Disparo 74
  - Modo Reproducción 92

Ajustes 107

Ajustes de hora 19

Ajustes de idioma 107

Ajustes de sonido 26

Ajustes de zona horaria 19, 107

Álbum inteligente 79

Ampliar 82

Anynet+ 108

Área de enfoque
- Af central 60
- Estabilización AF 60
- Multi af 60

Autorretrato 62

B

Balance blancos 68

Batería
- Cargando 18
- Insertar 17
- Precaución 118

Botón de encendido y apagado 14

Botón de funciones 16

Botón del obturador 14

Botón de menú 16

Botón de reproducción 16

Brillo
- Modo Disparo 66
- Modo Reproducción 92

Brillo de pantalla 106

C

Calidad de imagen 53

Capturar retratos
- Autorretrato 62
- Detección de parpadeo 63
- Detección de rostro 61
- Disparo sonrisa 62
- Modo Disparo bello 39
- Ojos rojos 56
- Reconocimiento inteligente de rostros 63
- Sin ojos roj. 56

Capturar una imagen de un vídeo 86

Cargando 18

Centro de servicios 121

Conectarse a un ordenador
- Mac 102
- Windows 97

Contraste
- Modo Disparo 74
- Modo Reproducción 92

D

Desconectar la cámara 101

Desembalaje 13

Detección de parpadeo 63

Detección de rostro 61

Disparo sonrisa 62

E

Editar fotografías 89

Editar vídeos
- Capturar 86
- Recortar 85

Eliminar archivos 81

Especificaciones de la cámara 124

Estabilización de imagen óptica (OIS) 30

Estampar 108

Exposición 66

F

Filtro inteligente
- Modo Disparo 72
- Modo Reproducción 90

Flash
- Automatico 56
- Desactivado 55
- Intensidad 56
- Ojos rojos 56
- Relleno 56
- Sincronización lenta 56
- Sin ojos roj. 56

Formato 108

Formato de pedido de impresión digital (DOF) 92

H

HDTV 95

I

Iconos
- Modo Disparo 21
- Modo Reproducción 76

Imprimir fotografías 103

Intelli-studio 99

L

Lámpara af 108

Limpieza
- Cuerpo de la cámara 112
- Lente 112
- Pantalla 112

Línea de cuadrícula 106

Luz AF auxiliar
- Ajustes 108
- Ubicación 14

Luz indicadora de estado 15

M

Macro
- Macro 59
- Macro automático 59

Mantenimiento de la cámara 112

Medición
Al centro 67
Multi 67
Puntual 67

Mensajes de error 111

Mi estrella
Cancelar 78
Ránking 77
Registrar 64

Miniaturas 80

Modo Alto rango dinámico 37

Modo Auto inteligente 34

Modo Detección inteligente de escenas 50

Modo Disparo bello 39

Modo DUAL IS 43

Modo Escena 36

Modo Imagen mov 47

Modo Marco mágico 38

Modo Programa 41

Modo Reproducción 76

Modo Salva pantallas 106

Modos de ráfaga
AEB 71
Alta velocidad 70
Precaptura 71

Modo Toma con zoom 40

Mofo Fotografía 3D 42

N

Nitidez 74

O

Ojos rojos
Modo Disparo 55
Modo Reproducción 91

Orificio para el montaje del trípode 14

P

Panorama
Acción panorámica 46
Panorama 3D 44
Panorama en vivo 44

PictBridge 103

Presentación 84

Proteger archivos 80

puerto A/V 14

Puerto USB 14

Pulse el obturador hasta la mitad 31

R

Reconocimiento inteligente de rostros 63

Resolución
Modo Disparo 52
Modo Reproducción 89

Restablecer 108

Retoque de rostros
Modo Disparo 39
Modo Reproducción 91

Rotar 89

S

Salida vídeo 109

Saturación
- Modo Disparo 74
- Modo Reproducción 92

Sensibilidad ISO 57

Son. af 106

T

Tamaño del HDMI 109

Tarjeta de memoria
- Insertar 17
- precaución 116

Temporizador
- Luz de temporizador 14
- Modo Disparo 54

Tipo de pantalla 25

Transferir archivos
- Mac 102
- Windows 97

TV 3D 96

V

Ver archivos
- Álbum inteligente 79
- Carpeta 78
- Miniaturas 80
- Presentación 84
- TV 94

Vídeo
- Modo Disparo 47
- Modo Reproducción 85

Vista rápida 106

Z

Zoom
- Ajustes de sonido de zoom 47
- Botón de zoom 15
- Usar el zoom 28

Zoom digital 28

Zoom elegante 29

En caso de tener alguna consulta o de querer comunicarse con el servicio posventa, consulte la garantía incluida con el producto que compró o visite nuestro sitio web www.samsung.com.

CE